

TV Brand Codes

888 - 0264 0412
A-Mark - 0003
A.R. Systems - 0037 0556 0374 0455
Abex - 0032
Accent - 0009 0037 0556
Accuphase - 0556 1909
Acec - 0012
Acura - 0009
Adcom - 0625 0284
Addison - 0653 0150 0092 0108
Admiral - 0093 0163 0363 0418 0087 0305 0264
Advent - 0817
Adventura - 0046
Adyson - 0032 0068 0217 0216
AEA - 0037 0556
AEG - 0606
Agashi - 0216 0264 0217
AGB - 0516
Agef - 0087
Aiko - 0092 0009 0037 0556 0216 0371 0035 0433
0072 03610191 0264 0217
Aim - 0037 0072 0412 0556 0753 0208 0706 0805 0068
Aiwa - 0705 1910 0701 1904 0847 1916 1908 1914 1915
Akai - 0009 0030 0361 0208 0556 0037 0371 1537 0803
0433 0745 0191 0702 0035 0218 0284 0294 0672
0329 0696 0072 0753 0163 0806 0412 0729 0448
0714 0516 0715 0602 0812 0548 0581 0480 0217
0631 0216 0264 0178 0377 0606 0708 1037 1908
0473 0648
Akashi - 0860 0009
Akiba - 0218 0282 0455 0037 0556 0294
Akira - 0190
Akito - 0272 0037 0556
Akura - 0037 0218 0264 0556 0668 1668 0359 0412
0493 0009 0282 0171 0714
Aларon - 0179 0216
Alba - 0009 0037 0418 0370 0556 0036 0235 0218 0371
0668 1668 1037 0355 0216 0247 0431 0163 0487
0581 0579 1904 1908 0714 0443
Albatron - 0700 0843
Alfide - 0672
Alkos - 0035
Allegro - 0720 0774
Allorgan - 0206 0294 0217
Allstar - 0037 0556
Ambassador - 0177
America Action - 0180
Amplivision - 0217 0400 0370 0320
Amstrad - 0009 0177 0037 0171 0516 0264 0354 0362
0371 0218 0412 0433 0556 1037 0648 0581
1904
Anam - 0003 0037 0556 0009 0700 0068 0628 0180
0250 0861
Anam National - 0037 0250 0556 0650
Anex - 0421
Anglo - 0009 0264
Anhua - 0051
Anitech - 0009 0068 0264 0037 0556 0282 0102
Ansonic - 0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0292
0102 0411 0259 0247 1437 0012 0284 0428
1904 0104 1668
AOC - 0003 0019 0030 0628 0009 0052 0018 0185 0060
0092 0093 0108 0178 0179 0180 0451
Aolingpike - 0264 0412
Aolingpu - 0858
Apex Digital - 0748 1943
Apollo - 0473
Arc en Ciel - 0399 0501 0109 0196 0198
Arcam - 0216 0217 0399
Archer - 0003
Ardem - 0486 0714 0037 0633 0556
Aristona - 0556 0037 0012
Arthur Martin - 0163 0400
ASA - 0104 0105 0346 0070 0087
Asberg - 0037 0556 0102
Asora - 0009
Astra 0037 0556
Asuka 0218 0217 0216 0264 0282 1904
ATD 0698
Atlantic - 0037 0556 0216 0206 0320 0259
Atori - 0009
Auchan - 0163 0400
Audinac - 0180
Audiosonic - 0009 0037 0374 0109 0556 0714 0715
0217 0370 0337 0264 0218 0486 0428
Audioton - 0217 0486 0370 0264 0428
Audiovox - 0003 0092 0451 0180 0623
Aumark - 0060
Autovox - 0087 0544 0206 0349 0217 0247
AVP 1904 - 1908
AWA - 0009 0011 0036 0157 0374 0451 0412 0037
0556 0216 0606 0217 0108 0264 0785
Axxent - 0009
Axxon - 0714
Baihe - 0009 0264 0412
Baile - 0001 0009 0374 0661
Baird - 0109 0343 0193 0190 0192 0072 0073 0217
0208 1904
Bang & Olufsen - 0565 0087 0275
BaoHuaShi - 0264 0412
Baosheng - 0009 0817
Barco - 0380 0163
Basic Line - 0009 0374 0037 0218 0163 0668 0556
0567 0282 0217 0455 0339 1037 1668
Bastide - 0217
Bauer - 0805
Baur - 0009 0037 0146 0303 0361 0512 0535 0195
0544 0554 0556 0191 0349 1505 1010
Baysonic - 0180
Bazin - 0217
Beaumark - 0178
Beijing - 0001 0009 0208 0226 0264 0374 0412 0482
0661 0812 0817 0821
Beko - 0370 0486 0035 0428 0714 0715 0418 0037
1037 0556 0606
Belcor - 0019
Bell & Howell - 0016 0017 0154
Bennett - 0556 0037
BenQ - 1756
Beon - 0037 0556 0418 0032
Berthen - 0668 1668
Best - 0337 0370 0421
Bestar - 0037 0556 0370 0374

Bestar-Daewoo - 0374
 Binatone - 0217
 Black Diamond - 1037 0556
 Black Panther - 0102
 Black Star - 0247
 Black Strip - 0035
 Blacktron - 0282
 Blackway - 0282 0218
 Blaupunkt - 0195 0554 0191 0535 0200 0327 0328
 0448 0455 0170 0036
 Blue Sky - 0037 0218 0556 0714 0668 1037 0487 0715
 1909 0282 0455 1934 1904 1908 1668
 Blue Star - 0282
 Bondstec - 0247
 Boots - 0217 0272 0009
 Bosch - 0320 0327
 BPL - 0037 0282 0556 1045
 Bradford - 0180
 Brandt - 0109 0625 0335 0501 0399 0196 0198 0287
 0471 0343 0560
 Brandt Electronique - 0287 0335 0501
 Brinkmann - 0037 0556 0668 0519 0418 0486 1668
 Brionvega - 0037 0362 0556 0087
 Britannia - 0216 0217
 Brockwood - 0019
 Broksonic - 0003 0236 0463 1905
 Brother - 0264
 Bruns - 0087 0428
 BSR - 0163 0294 0361
 BTC - 0218
 Bush - 0009 0668 0036 0218 0037 0163 0349 0272
 0282 0355 0371 0235 0374 0519 0698 1037 0363
 0264 0361 0487 0208 0217 0581 0294 0284 0556
 0714 1900 1904 1908 0778 1668
 Caihong - 0009 0817
 Cailing - 0748
 Candle - 0030 0046 0056 0186
 Canton - 0218
 Capsonic - 0264
 Carad - 0610 0037 0556 0668 1037 1668
 Carena - 0455 0037 0556
 Carnivale - 0030
 Carrefour - 0036 0070 0037 0556
 Carver - 0054 0170
 Cascade - 0009 0037 0556
 Casio - 0037 0556 0163 0349 1904
 Cathay - 0037 0556
 CCE - 0037 0217 0556 0329
 Celebrity - 0000
 Celestial - 0819 0820 0821 0767
 Centrex - 0780 0826
 Centrum - 1037
 Centurion - 0037 0556
 Century - 0087 0247 0238
 CGE - 0074 0247 0418 0370 0163 0399 1904
 Changcheng - 0001 0009 0051 0264 0374 0412 0661
 0817
 Changfei - 0009 0329 0374 0817
 Changfeng - 0264 0412 0696 0753 0817
 Changhai - 0009 0329 0817
 Changhong - 0827 0767 0820 0009 0156 0264 0508
 0817 0821 0848 1910
 Chengdu - 0009 0817
 Ching Tai - 0003 0009 0092 0179
 Chun Yun - 0000 0003 0009 0033 0092 0179 0180
 0700 0843
 Chunfeng - 0009 0264
 Chung Hsin - 0150 0108 0053 0180 0033 0036
 ChungFeng - 0412
 Chunsun - 0009 0817
 Cimline - 0009 0235 0218
 Cinema - 0672
 Ceneral - 0092 0451
 Cinex - 0648
 Citizen - 0030 0092 0451 0046 0056 0060 0186 0180 0280
 City - 0009
 Clairtone - 0185
 Clarion - 0180
 Clarivox - 0037 0418 0556 0070 0102
 Clatronic - 0037 0247 0370 0371 0714 0218 0264 0556
 0217 0009 0102 0320 0579 0648 1904 0606
 Clayton - 0385 1037
 CMS - 0216
 CMS hightec - 0217
 Combitech - 1908
 Concerto - 0056
 Concorde - 0009
 Condor - 0320 0037 0370 0556 0216 0009 0282 0102 0247
 0418 0411 0163 0264
 Conia - 0754 0821
 Conic - 0032
 Conrad - 0037 0556
 Conrowa - 0009 0145 0156 0264 0412 0696 0698 0753
 1170
 Contec - 0009 0180 0216 0036 0185 0157 0011 0264 0037
 0556
 Continental Edison - 0501 0109 0196 0198 0399 0287 0487
 Cosmel - 0009 0337 0037 0556
 Craig - 0180
 Crosley - 0054 0087 0074 0247 0163
 Crown - 0009 0180 0712 0037 0370 0486 0556 0418 0487
 0579 0714 0606 0672 0715 0421 0359 0208 0053
 0339 1934 1928
 Crown Mustang - 0672
 Crystal - 0431
 CS Electronics - 0216 0218 0247
 CTC - 0247
 Curtis Mathes - 0016 0047 0466 0030 0054 0060 0093
 0145 0056 0154 0451 0166 0702 0747
 CXC - 0180
 Cybertron - 0218
 D-Vision - 0037 0556
 Daewoo - 0092 0634 0661 0003 0374 0700 0019 1909
 0499 0628 0037 1921 0556 0009 0623 0030 0216
 0032 0218 0217 0451 1137 0180 0178 0170 1902
 1928 1908 0056 0108 0150 0154 0672
 Dainichi - 0218 0216
 Danichi - 0218
 Dansai - 0037 0556 0264 0032 0035 0216 0009 0036 0217
 0208
 Dansette - 0412
 Dantax - 0370 0486 0714 0606 0715 1908
 Datsura - 0208
 Dawa - 0009 0037 0556

Daytek - 0698 0706
 Dayton - 0009
 Daytron - 0009 0019 0374 0037 0556
 Dayu - 0374 0661
 de Graaf - 0208 0044 0227 0548 0163 0363
 DEC - 0795 0785 0860
 Decca - 0037 0072 0033 0272 0516 0556 0217 1137 0621
 1904 1908
 Deitron - 0037 0556 0374 0218
 Denko - 0264
 Denon - 0145 0511
 Denver - 0037 0556 0606 0587
 DER - 0193 0190
 Desmet - 0320 0037 0556 0009 0087
 Diamant - 0037 0556
 Diamond - 0264 0698 0696 0009 0804 0825 0216 0371
 0860
 Digatron - 0037 0556
 Digiline - 0037 0556 0105 0668 1668
 Digitex - 0820
 Digitor - 0037 0556 0861 1724
 Digivision - 0361
 DiK - 0037 0556
 Dixi - 0009 0037 0556 0247 0217 0087
 DL - 0848 0872 0780 0037
 Domeos - 0668 1668
 Domland - 0394
 Dongda - 0009
 Donghai - 0009
 Doric - 0349
 Dream Vision - 1704
 DSE - 0861
 DTS - 0009
 Dual - 0519 0544 0349 0217 0343 0037 0556 0259 0394
 0399 0303 0163 0531 1904 1137 0631
 Dual Tec - 0217
 Dumont - 0017 0087 0019 0070 0104 0102 0217 0072
 1904
 Dunai - 0544 0163
 Durabrand - 0003 1437 0178 0180
 Dux - 0037 0556 0012
 Dwin - 0720 0774
 Dynatron - 0037 0556 0012
 E-Elite - 0218
 Ecco - 0773 0706
 ECE - 0037 0556
 Edison-Minerva - 0487
 Elbe - 0259 0435 0238 0362 0292 0370 0163 0037 0556
 0218 0191 0284 0411 0610 0217 0516 0361 0630
 Elbe-Sharp - 0516
 Elcit - 0087 0247 0516 0102 0163
 Electroband - 0000 0185
 Electrohome - 0381
 Elekta - 0009 0037 0556 0264 0282
 Elektra - 0017
 ELG - 0037 0556
 Elin - 0037 0216 0548 0556 0105 0104 0361 0448 0305
 0349 0163 0009
 Elite - 0218 0037 0320 0556 0305
 Elman - 0102
 Elta - 0009 0068 0264 0216 0431
 Emco - 0247
 Emerson - 0177 0178 0180 0714 0087 0179 0247 0037
 0236 0185 0556 0019 0371 0038 0070 0154
 0463 0171 0282 0280 0320 0158 0361 0623 1909
 0486 0370 0163 0321 1904 1906 1905
 Emperor - 0282
 Envision - 0030
 Enzer - 0696 0753 0068
 Epson - 0833 0840
 Erres - 0012 0037 0556
 ESC - 0037 0556 0217
 Estèle - 0163
 Ether - 0003 0009 0030
 Etron - 0001 0009 0037 0556 0163
 Eurofeel - 0264 0217
 EuroLine - 0037
 Euroman - 0216 0264 0037 0556 0217 0421 0370
 Europa - 0037 0556
 Europhon - 0037 0516 0102 0163 0217 0556 0247
 0431 0216
 Excel - 0037 0556
 Expert - 0206 0400 0259 0163 0305
 Exquisit - 0037 0556 0247
 Fagor - 0037 0556
 Family Life - 0037 0556
 Feilang - 0009
 Feilu - 0009 0817
 Feiyan - 0264 0412
 Feiyue - 0009 0817
 Fenner - 0374 0009
 Ferguson - 0037 0073 0109 0625 0190 0287 0192 0335
 0343 0560 0238 0193 0556 0035 0053 0104
 0108 0361 0471 1904 0548 0443
 Fidelity - 0163 0216 0512 0171 0361 0363 0037 0544
 0556 0371 0412 0531 0193 0264 1904 1906
 1907 1908
 Filsai - 0217
 Finlandia - 0208 0346 0359 0548 0361 0163 0363 0072
 0287 0343 0045
 Finlux - 0037 0105 0070 0104 0072 0556 0179 0714
 0346 0411 0516 0217 0163 0715 0087 0102
 0631 0492 0480 0629 0473 0418 0606 0621
 Firstar - 0009 0236 0033
 Firstline - 0009 0037 0216 0556 0217 0374 0247 0668
 0321 0714 0163 1668 0294 0385 1909 0102
 0411 0544 0349 0531 0238 0072 0235 0208
 0361 1037 0808
 Fisher - 0104 0154 0217 0036 0159 0208 0370 0544
 0555 0045 0087 0157 0361 0163 0303 0349
 0072 0047
 Flint - 0037 0455 0556 0610 0072 0218 0264
 FNR - 0102
 Forgestone - 0193
 Formenti - 0037 0163 0320 0556 0486 0216 0087
 Formenti-Phoenix - 0216 0320
 Fortress - 0093 0087
 Fraba - 0037 0556 0370 0531
 Friac - 0009 0037 0556 0102 0421 0370 0499 0655
 0610
 Frontech - 0163 0247 0264 0349 0448 0363 0431 0217
 0009

Fujitsu - 0179 0206 0683 0072 0186 0102 0809 0853
 0217 0163 0009 0037 0556 0361 0259
 Fujitsu General - 0009 0186 0217 0206 0163
 Funai - 0171 0180 0668 0179 0264 0294 0303 0412
 1668
 Furi - 0145 0264 0412 0817
 Furichi - 0860
 Futronic - 0264 0795 0860
 Future - 0037 0556
 Futuretech - 0180
 Galaxi - 0102 0037 0556 0361 0163
 Galaxis - 0370 0418 0037 0102 0556
 Galeria - 0009
 Ganxin - 0817
 Gateway - 1756
 GBC - 0163 0009 0374 0218 0363
 GE - 0051 0343 1454 0047 0178 0135 0747 0021 0451
 0174 0180 0027 0092 0282 0030 0560 0287 0109
 1922 0335 0625
 Geant Casino - 0163 0400
 GEC - 0037 0163 0361 0072 0349 0217 0516 0556
 Geloso - 0009 0247 0363 0163 0374
 General - 0186 0590 0109 0287 0471
 General Electric - 0343 0287
 General Technic - 0009
 Genesis - 0009 0037 0556
 Genexxa - 0163 0218 0037 0556 0412 0493 0009
 Gericom - 0865
 Giant - 0217
 Gibraltar - 0017 0019 0030
 Gintai - 0150 0721 0354
 Goldfunk - 0668 1668
 Goldhand - 0216
 Goldline - 0337
 GoldStar - 0001 0019 0037 0002 0009 0030 0056 0178
 0370 0290 0032 0150 0377 0217 0247 0556
 0216 0154 0431 0163 0361 0109 0363 0606
 0044 1910 1934 1926 0714 0715
 Gooding - 0487
 Goodmans - 0360 0634 0036 0374 0037 0072 0179
 0499 0217 0556 0235 1037 0343 0668
 0371 1909 0264 0516 0009 0290 0487 0364
 0035 0480 0560 0032 0335 0218 0451 1928
 1908 0579 0630 0661 1900 1668
 Gorenje - 0370 0421
 GPM - 0218
 Gradiente - 0053 0056 0170 0392 0037 0556
 Graetz - 0163 0714 0361 0371 0037 0339 0556
 Gran Prix - 0648
 Granada - 0037 0400 0045 0072 0146 0556 0208 0226
 0217 0356 0339 0359 0012 0516 0108 0036
 0473 0335 0560 0047 0163 0363 0225 0343
 0548
 Grandin - 0037 0282 0556 0009 0163 0610 0714 0715
 0668 0374 0320 0218 0455 0400 0579 1037
 1668 0865
 Gronic - 0102 0217 0163
 Grundig - 0508 0535 0037 0195 0070 0191 0487 0554
 0556 0587 0706 0672 0009 0036 0443 0370
 0740 1935 1908 0630
 Grunpy - 0179 0180
 H&B - 0808
 Haaz - 0706
 Haier - 0698 0869 0264 0768 0779
 Haihong - 0009
 Haiyan - 0264 0412 0817
 Halifax - 0264 0216 0217
 Hallmark - 0178
 Hammerstein - 0264 0060
 Hampton - 0216 0217
 Hanimex - 0218 0294 1908
 Hankook - 0628 0180 0178 0056 0030 0019
 Hanseatic - 0037 0320 0556 0361 0499 0428 0519 0349
 0544 0163 0661 0292 0282 0394 0634 0370
 0009 0294 0217 0431 0087 0377 0714 0808
 Hantarex - 0009 0516 0037 0556 0102 0238
 Hantor - 0037 0556
 Harley Davidson - 0179
 Harman/Kardon - 0054 0078
 Harsper - 0865
 Harvard - 0068 0180
 Harwa - 0773
 Harwood - 0009 0412 0032 0037 0556 0487
 Hauppauge - 0037 0556
 Havermy - 0093
 HCM - 0009 0282 0412 0037 0556 0217 0218 0418 0264
 Hedzon - 0556 0037
 Hello Kitty - 0451
 Hema 0217 - 0009
 Hemmermann - 0349 0544
 Hifivox - 0501 0109 0196 0399 0198
 Higashi - 0216
 Highline - 0264 0037 0556
 Hikona - 0218
 Himitsu - 0180 0628 0779
 Hinari - 0009 0208 0036 0037 0556 0179 0218 0163
 0364 0355 0443 0487 0235 0294 0264 1908
 Hisawa - 0282 0218 0455 0400 0610 1908 0714
 HISense - 0848 0208 0009 0145 0156 0227 0508 0696
 0748 0753 0821 1170 0780
 Hit - 0087
 Hitachi - 0145 0225 0038 1225 0009 0056 0349 0016
 0036 0151 0019 0356 0027 0044 0030 0150
 0032 0108 0473 0163 0343 0578 0196 0092
 0198 0217 0109 0227 0156 0576 0157 0194
 0165 0178 0179 0516 0072 0186 0481 0499
 0037 0381 0563 0508 0556 0548 0363 0719
 0634 0744 1037 1137 1170 0105 1256 0279
 0492 1481 0047 0359 0361 0512 0480 1045
 0629
 Hitachi Fujian - 0108 0828 0150 0225 0576
 Hitsu - 0009 0455 0218 0610
 HMV - 0087 0193
 Höher - 0714 0865
 Home Electronics - 0606
 Hongmei - 0009 0093 0264 0817 0848 1910
 Hongyan - 0264 0412 0817
 Hornyphon - 0037 0556 0012
 Hoshai - 0218 0455 0282
 Hua Tun - 0009 0150
 Huafa - 0009 0145
 Huanghaimei - 0009
 Huanghe - 0009 0817
 Huanglong - 0009

Huangshan - 0009 0264 0412 0817
 Huanyu - 0216 0374 0227 0264 0817 0848 1910
 Huaqiang - 0264 0412
 Huari - 0145 0264 0412
 Huodateji - 0051
 Hygashi - 0217 0216
 Hyper - 0009 0216 0217 0247
 Hypersonic - 0361
 Hypson - 0037 0264 0556 0282 0714 0715 1934 0217
 0455 0400 0238 1908 0668 1668
 Hyundai - 0037 0803 0865 0556 0706 0860 0753
 Iberia - 0037 0556
 ICE - 0217 0264 0037 0371 0009 0556 0218 0216
 Ices - 0218 0216
 Icos - 0012
 Ict - 0037 1137 0556
 Imperial - 0037 0074 0163 0247 0370 0418 0556 0630
 0411 0361 0349 0196 0431 0531
 Imperial Crown - 0001 0009 0264 0374 0412 0661
 Indiana - 0037 0556
 Infinity - 0054
 Ingelen - 0163 0487 0610 0714 0361
 Ingersoll - 0009
 Inno Hit - 0009 0072 0516 0037 0556 0218 0290 0217
 0247 0102 0282
 Innova - 0037
 Innovation - 0519 0037 0556 0068
 Innwert - 0865
 Inteq - 0017
 Interactive - 0037 0556 0012 0087 0512 0275 0327 0163
 0361 0370 0501 0109 0411
 Interbuy - 0009 0068 0037 0264 0247 0512 0556
 Interfunk - 0037 0163 0556 0012 0247 0087 0361 0512
 0275 0327 0370 0501 0109 0349 0200
 Internal - 0037 0556 0499 0374 1909
 International - 0216
 Intervision - 0037 0282 0068 0217 0102 0455 0264 0371
 0377 0519 0448 0486 0370 0394 0487 0218
 0431 0163 0247 0009 0556
 Irradio - 0009 0037 0556 0218 0247 0290 0371
 IRT - 0451 0628 0698
 Isukai - 0218 0037 0556 0282 0455
 ITC - 0217 0320
 ITS - 0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009 0556
 ITT - 0163 0361 0480 0349 0544 0548 0473 0567 0193
 0346 0339 0208 0179 0610
 ITT Nokia - 0361 0548 0163 0473 0480 0349 0346 0208
 0179 0339 0567 0606 0610 0631 0363 0431
 ITV - 0264 0284 0037 0556 0247 0374
 Janeil - 0046
 JBL - 0054
 JCB - 0000
 Jean - 0003 0036 0721 0009 0051 0092 0156 0179 0236
 JEC - 0035
 Jensen - 0817
 Jiahua - 0051
 Jialicai - 0009 0264 0412
 Jinfeng - 0051 0208 0226 0817
 Jinhai - 0848 1910
 Jinqe - 0009 0264 0412 0817
 Jinta - 0009 0264 0412 0848 1910
 Jinxing - 0009 0054 0145 0556 0037 0156 0264 0698
 0817 0821
 JMB - 0037 0499 0634 0374 0556 0443 1908
 Jocel - 0712
 Jubilee - 0556
 Juhua - 0264 0412 0817
 JVC - 0653 0053 0036 0154 0190 0371 0508 0606 0683
 0192 0193 0218 0418 0093 1923
 Kaige - 0009 0264 0412 0817
 Kaisui - 0009 0218 0216 0282 0037 0217 0556 0455
 Kamp - 0216
 Kangchong - 0848 1910
 Kangli - 0001 0009 0264 0374 0661 0817
 Kangyi - 0009 0264 0412
 Kapsch - 0163 0361 0206 0259 0104
 Karcher - 0037 0556 0421 0370 0610 0163 0282 0102
 0264 0778 0714 0606
 Kathrein - 0556 0037
 Kawa - 0371
 Kawasho - 0158 0216
 Kaypani - 0052
 KB Aristocrat - 0163
 KEC - 0180
 Kendo - 0037 0610 0235 0362 0556 0163 0519 0512
 0370 0377 0363 0428 0411 0102 0247
 Kennedy - 0163 0206 0435
 Kennex - 1037
 Kenwood - 0019 0030 0105
 KIC - 0217 0329
 Kingsley - 0216
 Kiota - 0001
 Kioto - 0054 0556 0706
 Kiton - 0556 0037 0668 1668
 KLL - 0037
 Kloss - 0024 0046
 Kneissel - 0037 0259 0385 0370 0610 0411 0374 0499
 0556 0435 0292 0238 0362 1908
 Kolin - 0150 0053 0180 0108 0036 0033
 Kolster - 0037 0556 0102 0349 0247
 Kongque - 0009 0264 0817
 Konichi - 0009
 Konka - 0037 0628 0707 0556 0632 0371 0638 0714
 1939 0418 0703 0218 0725 1940 0726 0641 0816
 0587 0754 0779 0795 0817
 Kontakt - 0487
 Korpel - 0037 0556
 Korting - 0087 0421 0370 0320
 Kosmos - 0037 0556
 Kotron - 0412 0264
 Koyoda - 0009
 Kraking - 0238
 Kriesler - 0012
 KTV - 0030 0180 0217 0185 0280
 Kuaile - 0009 0264 0412
 Kuba - 0349 0163
 Kuba Electronic - 0303 0349 0163
 Kulun - 0009
 Kunlun - 0051 0208 0226 0264 0374 0661 0817
 Kyoshu - 0412 0418 0264 0032
 Kyoto - 0385 0032 0163 0216 0217
 L&S Electronic - 0865
 LaSAT - 0486 0370
 Leader - 0009

Lecson - 0037 0556
 Legend - 0009
 Lemair - 0411 0032
 Lenco - 0037 0721 0009 0163 0374 0556 0104
 Lenoir - 0009
 Lesa - 0247Levis Austria - 0037 0556
 Leyco - 0037 0264 0072 0556 0294 0579
 LG - 0037 0056 0442 0001 0370 1178 0002 0009 0377
 0032 0556 0003 0217 0019 0030 0714 0038 0216
 0431 0290 0163 0644 0060 0178 0108 0606 0109
 0700 1934 1926 0698 0715 0823
 Liesenk & Tter - 0037 0327 0556
 Liesenkotter - 0037 0327 0328 0012 0556
 Lifetec - 0037 0009 0519 0374 0668 0512 0655 1037
 1137 0556 0218 0264 1668 0683
 Lihua - 0817
 Lloyd's - 0001 0009
 Lloytron - 0032
 LME - 0431
 Loewe - 0512 0633 0790 0037 0556 0655 0370 0087
 0292 0362 0516
 Logik - 0001 0011 0016 0033 0060 0698 0773 0009
 0193 0264 0371
 Logix - 0668 1668
 Longjiang - 0264 0412 0817
 Luma - 0037 0363 0206 0305 0163 0411 0556 0374
 0009 0362 0259
 Lumatron - 0363 0206 0305 0037 0556 0362 0163
 0259 0361 0217 0264 0073
 Lux May - 0037 0009 0556 0581
 Luxman - 0056 0579
 Luxor - 0194 0356 0361 0290 0363 0480 0492 0349
 0208 0548 0163 0346 0473 0179 1037 0217
 0631
 LXI - 0047 0054 1347 0154 0156 0178 0747
 M&S - 0054
 Madison - 0037 0556
 Magnadyne - 0087 0102 0247 0516 0544 0163
 Magnafon 0102 0516 0216 0073
 Magnavox - 0020 0037 0054 0024 0556 0028 0030
 0036 0179 0186 0187 0386 0706 0780
 1454
 Magnum - 0648 0714 0037 0556 0715
 Majestic - 0016
 Mandor - 0264
 Manesth - 0037 0217 0235 0556 0264 0320 0035 0294
 0163 0363
 Manhattan - 0037 0556 0668 1037 0163 0778 1668
 Marantz - 0030 0037 0054 0556 0412 1154
 Marelli - 0087
 Mark - 0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714 0715
 Master's - 0499
 Masuda - 0218 0371 0009 0264 0037 0217 0556
 Materin - 0858
 Matsui - 0009 0037 0011 0556 0035 0487 0036 0235
 0072 0177 0208 0355 0217 0033 0272 0354
 0371 0294 0443 0433 0516 0544 0579 0363
 0455 0163 0349 0431 0045 0195 0191 0335
 0714 1908 1037 0629
 Matsushita - 0250 0650
 Matsuyama - 0587
 Maxam - 0264
 Maxdorf - 0773
 MCE - 0009
 Mediator - 0012 0037 0556
 Medion - 0037 0668 1037 0519 1668 0512 0556 1137
 0698 0808 1908 1437 1900
 Megapower - 0700
 Megas - 0610
 Megatron - 0003 0145 0178
 MEI - 0185 1037 0037 0556
 Meile - 0264 0412 0817 0848 1910
 Melectronic - 0009 0346 0037 0068 0512 0104 0109
 0343 0163 0247 0105 0217 0287 0374
 0480 0492 0216 0411 0349 0556 0634
 0361 0191 0195 0661
 Melvox - 0400
 Memorex - 0009 0016 0056 1920 0154 0150 0178
 0179 1037 0250 0060 1924
 Memphis - 0337 0072 0009 0385
 Mercury - 0001 0037 0009 0556 0329
 Mermaid - 0037
 Merritt - 0548 0361 0163
 Metronic - 0625
 Metz - 0195 0535 0447 0554 0191 0367 0388 0746
 0037 0087 0556 0275 0587 0668 1037 1668
 MGA - 0019 0030 0150 0178 0037 0556 0218 0104
 Micromaxx - 0037 0556 0668 1037 0630 0808 1668
 Microstar - 0808
 Midland - 0017 0032 0047 0051 0135 0747
 Minato - 0037 0556
 Minerva - 0070 0487 0535 0195 0554 0191 0516 0108
 0150
 Minoka - 0412 0037 0556 0359
 Minutz - 0021
 Mirror - 1900
 Mistral Electronics - 0193
 Mitsubishi - 0019 0108 0150 0093 0512 0037 0178
 0354 0381 0250 0087 0236 0033 0036
 0179 0180 0154 0056 0193 0535 0030
 0556 0208 1934 1037 0817 1917
 Mitsuri General - 0163
 Mivar - 0216 0292 0290 0516 0291 0370 0609 0217
 Monaco - 0009
 Monivision - 0700 0843
 Morgan's - 0037 0556
 Motorola - 0093
 MTC - 0019 0030 0060 0370 0056 0349 0512 0163
 0216 0361 0448
 MTEC - 0272 0032
 MTlogic - 0714
 Mudan - 0009 0051 0208 0226 0264 0412 0817
 Multibroadcast - 0193
 Multistandard - 0102
 Multitec - 0037 0556 0486 0668 1037 1668
 Multitech - 0009 0180 0349 0102 0363 0216 0486
 0037 0217 0370 0556 0247 0264
 Murphy - 0104 0216 0072 0163
 Musikland - 0037 0218 0247 0556
 Myryad - 0556 0037
 NAD - 0156 0166 0178 0361 0866 0163
 Naiko - 0037 0606 0556

Nakimura - 0374 0037 0556
 Nanbao - 0009 0264 0412 0848 1910
 Nansheng - 0264 0412 0817
 Naonis - 0363 0163
 NAT - 0226 0340 0214
 National - 0214 0226 0051 0208 0227 0340 0508
 NEC - 0170 0587 1170 0178 1270 0009 0036 0019
 0320 0030 0046 0051 0056 0150 0455 0154
 0497 0156 0374 0381 0186 0217 0037 0165 0556
 0011 0053 0264 0704 0412 0603 0508 0817
 0499 1704 0661
 Neckermann - 0037 0191 0554 0370 0556 1505 1010
 0200 0163 0327 0418 0349 0087 0247
 0217 0411 0320 0363 0512
 NEI - 0037 0337 0556 0431 0371 0163
 Nesco - 0179 0247 1908
 Netsat - 0037 0556
 Network - 0032 0337
 Neufunk - 0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714
 New Tech - 0037 0009 0556 0343 0217 0448
 New World - 0218
 Newave - 0009 0721 0178 0150 0093 0092
 Nicam - 0544
 Nicamagic - 0216
 Nikkai - 0032 0072 0035 0218 0037 0556 0216 0217
 0264 0337 0009 0036
 Nikko - 0030 0092 0178
 Nikon - 0848 1910
 Nishi - 0482
 Noblex - 0154 0430
 Nobliko - 0102 0070 0216
 Nogamatic - 0399 0501 0109 0196
 Nokia - 0361 0163 0473 0480 0349 0548 0606 0492
 0631 0359 0339 0208 0374 0346 0179 0320
 0567 0610 0109 1912
 Norcent - 0748
 Nordic - 0217
 Nordmende - 0109 0714 0287 0501 0343 0399 0560
 0196 0198 0195 0037 0556 0335 0163 0471
 Norfolk - 0163
 Normerel - 0037 0556
 Noshi - 0018
 Novak - 0012 0037 0556
 Novatronic - 0037 0105 0374 0531 0556
 NTC - 0092
 NU-TEC - 0455 0698
 Nurnberg - 0163 0361
 Oceanic - 0163 0361 0567 0400 0294 0208 0563 0473
 0548 0480
 Odeon - 0264
 Okano - 0370 0037 0556 0264 0072 0009
 Omega - 0264
 Omni - 0780 0698 0826
 Onking - 0280
 Onwa - 0180 0371 0602 0218 0433 0581 0102 0431
 Opera - 0037 0556
 Optimus - 0154 0250 0166 0650 1924
 Optonica - 0093 0165
 Orbit - 0037 0556
 Orion - 0037 0179 0177 0236 0355 0463 0556 0235
 0655 0714 0320 0321 0443 0294 0011 0516
 0009 0544 0364 0102 0264 0412 0531 1916
 1908 0033 1905
 Orline - 0037 0218 0556
 Ormond - 0385 0668 1037 0037 0556 1668
 Orsowe - 0516
 Osaki - 0032 0072 0218 0217 0264 0412 0493 0037 0272
 0374 0355 0556
 Osio - 0037 0556 0290
 Oso - 0218
 Osume - 0032 0157 0072 0036 0218 0037 0556
 Otto Versand - 0036 1505 0037 0217 1010 0320 0343
 0093
 0512 0535 0554 0556 0195 0544 0349 0191
 0361 0235 0109 0294 0226 0247 0303 0009
 0282 0428 0431 0516 0519
 Pace - 1908
 Pacific - 0037 0556 1137 0714 1037 0443
 Pael - 0216
 Palladium - 0370 0418 0037 0191 1505 1010 0200 0554
 0556 0247 0327 0349 0087 0163 0217 0411
 0655 0519 0363 0630 0714 1137
 Palsonic - 0264 0284 0412 0773 0037 0779 0217 0377
 0218 0698 0556 0448 0001 0418
 Panama - 0009 0217 0264 0216 0037 0556 0247
 Panashiba - 0001
 Panasonic - 0051 0650 0226 0108 0250 1924 0054 0037
 0214 0556 0163 0208 0361 0227 0367 0508
 0340 0516 0548 1210 1310 1930 0001 0853
 1941 1946
 Panavision - 0037 0411 0556
 Panda - 0009 0780 0051 0208 0226 0826 0264 0706 0412
 0508 0698 0817 0821 0848 1910
 Pathe Cinema - 0163 0216 0238 0320 0400 0292 0349
 0431 0370
 Pathe Marconi - 0501 0109 0196 0198 0399
 Pausa - 0009
 Penney - 0002 0135 0003 0018 0747 0019 0021 0027
 0030
 0047 0032 0051 0060 0156 0178
 Perdio - 0320 0072 0163 0037 0216 0282 0556
 Perfekt - 0037 0556
 Pershin - 0400
 Phase - 0032
 Philco - 0054 0087 0463 0774 0020 0074 0028 0418 0747
 0145 0628 0019 0030 0056 0247 0037 0556 0163
 0370 0032 0180 0186 0178 0519 0481
 Philex - 0193 0163
 Philharmonic - 0217
 Philips - 0037 0054 0556 0056 0238 0012 0721 0000 0554
 0019 0191 0020 0087 0774 0193 0747 0423 0187
 0186 0343 0178 0108 0570 0024 0374 0028 0030
 0092 0032 0051 0772 0009 0200 1154 1454 0080
 1756
 Phoenix - 0037 0556 0370 0486 0163 0087 0072 0216
 0320 0385
 Phonola - 0012 0037 0556 0087 0193 0216 0080
 Pilot - 0019 0556 0030 0037 0712 0706
 Pioneer - 0038 0166 0866 0011 0037 0109 0170 0556
 0163
 0423 0428 0679 0287 0370 0343 0361 0486 0512
 0760
 Pionier - 0370 0486
 Plantron - 0037 0556 0264 0009

Playsonic - 0714 0037 0217 0339 0715
 Policom - 0102 0109 0196 0198 0206 0238 0275 0361
 0163 0070 0074 0087 0501 0535
 Polytron - 0697 0282
 Poppy - 0009
 Portland - 0019 0092 0374 1909Seaway - 0634
 Powerpoint - 0487 0037 0556 0698
 Prandoni-Prince - 0247 0516 0361 0363
 Precision - 0217
 Premier - 0009 0264
 Prima - 0032 0817 0009 0264 0303 0068 0412
 Princess - 0698
 Princeton - 0700
 Prinston - 1037
 Prinz - 0072 0544 0349 0361 0194
 Prism - 0051
 Profex - 0009 0163 0361 0431 0363
 Profi - 0009
 Profitronic - 0037 0556 0102
 Proline - 0037 0321 0556 0625 0634 0630 0411 0012
 0072 0621
 Proscan - 0047 0747 1347 0030 1922
 Proscop - 0156
 Prosonic - 0037 0556 0370 0374 0371 0668 0714 0451
 0216 0214 0579 0217 1668
 Protech - 0009 0037 0556 0102 0217 0247 0264 0349
 0337 0418 0431 0668 1668 0282 0163 0486
 1037
 Proton - 0001 0178 0466 0003 0009 0052 0644 0030
 Provision - 0499 0037 0556 1037 0714
 Pulsar - 0017 0019
 Pye - 0012 0037 0556 0087 0554 0374 0349 0412
 Pymi - 0009
 Qingdao - 0051 0208 0226 0264 0412 0817
 Quadra Vision - 0400
 Quadral - 0218
 Quasar - 0051 0247 0650 0165 0250 0009 0865 1924
 Quelle - 0011 0037 1505 0070 0074 1010 0104 0361
 0412 0501 0109 0535 0544 0512 0554 0349
 0191 0032 0036 0217 0247 0327 0328 0105
 0668 0556 0157 0195 0200 0264 0290 0146
 0294 0346 0421 0009 1668
 Questa - 0036 0032
 R-Line - 0037 0556 0163
 Radialva - 0109 0218 0431 0163 0037 0556 0287 0337
 Radiola - 0012 0037 0556 0217
 Radiomarelli - 0087 0516 0247 0037 0556
 RadioShack - 0019 0037 0030 0556 0032 0047 0056
 0154 0165 0178 0180 0747
 Radiotone - 0009 0037 0556 0428 0370 0579 0418
 0412 0648 0668 0264 1037 1668
 Rank - 0070
 Rank Arena - 0036 0796 0157 0602 0753
 RBM 0070
 RCA - 0000 0047 0018 0135 0019 0174 0030 0625
 0038 0060 0051 0090 0092 0093 0178 0560
 0335 0618 0343 0679 0747 0753 1454 1922
 Realistic - 0019 0030 0032 0056 0154 0165 0178 0180
 Recor - 0037 0418 0556
 Rectiligne - 0037 0556
 Rediffusion - 0361 0548 0036 0346
 Redstar - 0037 0556
 Reflex - 0037 0556 1037 0668 1668
 Relisys - 0865
 Reoc - 0714 0634 1909
 Revox - 0037 0556 0370
 Rex - 0163 0305 0206 0259 0264 0363 0411 0247
 RFT - 0428 0087 0292 0370 0072 0264 0037 0556
 Rhapsody - 0216 0185
 Ricoh - 0037 0556
 Rinex - 0773 0418
 Roadstar - 0009 1037 0218 0264 0418 0037 0556 0668
 0282 1916 1668
 Robotron - 0087
 Rodex - 0037 0556
 Rover - 0036
 Rowa - 0037 0264 0698 0009 0217 0712 0216 0587 0748
 0817
 Roxy - 0448
 Royal Lux - 0421 0370 0412 0335
 Rukopir - 0556 0037
 Runco - 0017 0030
 Ruyi - 0227 0817
 Saba - 0109 0625 0163 0287 0335 0087 0343 0399 0501
 0516 0361 0498 0196 0198 0548 0471 0560 0250
 0714
 Saccs - 0238
 Sagem - 0610 0455 0282
 Saige - 0009 0817
 Saisho - 0009 0235 0011 0516 0033 0177 0264 0354
 0217 0544 0431 0163
 Saivod - 0037 0556 0668 0712 1037 1668
 Sakai - 0163
 Sakyno - 0455
 Salora - 0163 0290 0356 0194 0359 0361 0349 0548 0364
 0516 0363 0339 0208 0480 0621
 Salsa - 0335
 Sambers - 0102 0516
 Sampo - 0030 0009 0032 0052 0036 0092 0093 0154 0171
 0178 0650 0700 0721
 Samsung - 0019 0618 0644 0056 0060 0587 0037 0178
 0030 0556 0009 0702 0774 0093 0217 0448
 0747 0482 0370 0264 0329 0090 0032 0216 0290
 0154 0150 0092 0072 0179 0208 0519 0156
 0163 0625 0226 0812 0817 0821 1060
 Sandra - 0216 0217
 Sanela - 0238
 Sanjian - 0264 0412
 Sansei - 0092 0451
 Sansui - 0037 0655 0729 0556 0706 0371 0727 0726 0861
 0725 0463 0602 0421 0455
 Santon - 0009
 Sanyo - 0154 0208 0157 0280 0484 0292 0721 0011 0036
 0045 0370 0068 0339 0072 0216 0104 0217 0145
 0146 0156 0555 0381 0412 0009 0508 0544 0163
 0799 0037 1154 0108 0159 0556 0486
 Sanyuan - 0009 0093 0817
 Save - 0037 0556
 Saville - 1908
 SBR - 0012 0037 0556 0193
 Schaub Lorenz - 0349 0361 0548 0714 0606 0486 0374
 Schneider - 0037 1137 0218 0247 0556 0371 0519 0012
 0544 0668 0303 1668 0349 0394 0259 0343
 0217 0361 1037 0163 0648 0714 1909 1908

Scimitsu - 0019
 Scotch - 0178
 Scotland - 0163
 Scott - 0019 0236 0178 0179 0180
 Sears - 0047 0146 0171 0054 0156 0747 0056 0154 0159
 0178 0179
 Seaway - 0634
 Seelver - 0556 1037 0037
 SEG - 0036 0037 0217 0556 0264 1037 0668 1437
 1668 0487 0009 0349 0163 0634 0102 0247
 0362 0216 0218 1909 1901
 SEI - 0087 0102 0177 0516 1505 0544 1010 0163 0349
 0294 0206 0037 0556
 Sei-Sinudyne - 0102 0206 0294 0516 1505 1010 0544
 0037 0556 0087
 Seleco - 0163 0305 0206 0259 0362 0363 0411 0371
 0036 0264 0346 0435
 Semivox - 0180
 Semp - 0156
 Sencora - 0009
 Sentra - 0035 0218 0009 0349
 Serino - 0610 0455 0216 0093
 Shancha - 0264 0412 0817
 Shanghai - 0009 0208 0226 0264 0329 0412 0817
 0848 1910
 Shaofeng - 0145 0227 0817
 Sharp - 0093 0165 0009 0386 0030 1193 0032 0157
 0036 0294 0491 0256 0653 0053 0193 0650
 0186 0720 0818 0516 0200 0760 1917
 Shen Ying - 0003 0009 0092 0179
 Shencai - 0009 0145 0264 0412
 Sheng Chai - 0150 0009 0033 0179 0236
 Sheng Chia - 0009 0033 0093 0179 0236
 Shenyang - 0009 0264 0696 0753 0817
 Sherwood - 0009
 Shintoshi - 0037 0556
 Shivaki - 0037 0556 0443 0451 0374 0178
 Shogun - 0019
 Shorai - 0294 0179
 Show - 0418 0009 0072
 Siarem 0102 0516 0163 0087
 Siemens - 0037 0191 0157 0195 0535 0554 0200 0327
 0328 0032 0146 0556 0361
 Siera - 0037 0556 0012 0587
 Siesta - 0370
 Signature - 0016
 Silva - 0037 0556 0216 0361 0648
 Silver - 0036 0037 0455 0361 0556 0179 0715 0163
 SilverCrest - 1037 0037 0556
 Simpson - 0186 0187
 Singer - 0009 1537 0087 0806 0037 0556 0102 0247
 0435 0400 0567 0335 0163
 Sinotec - 0773
 Sinudyne - 0102 0177 0087 0235 0516 0544 0294 0163
 0361 0349 1505 1010 0206 0037 0556 1908
 Skantic - 0356
 Sky - 0037 0282 0556
 Skygiant - 0180
 Skymaster 0105
 Skysonic - 0696 0753
 Skyworth - 0037 0556 0009 0264 0696 0698 0727 0748
 0753 0817
 Sliding - 0865
 SLX - 0668 1668
 Sonawa - 0218
 Smaragd - 0487
 Soemtron - 0865
 Sogera - 0320
 Solavox - 0032 0163 0361 0072 0548 0037 0556
 Songba - 0009
 Soniko - 0037 0556
 Sonitron - 0208 0370 0339 0217
 Sonneclair - 0037 0556
 Sonoko - 0009 0037 0556 0264 0282 0217
 Sonolor - 0163 0208 0567 0400 1505 1010 0548
 0361 0282
 Sontec - 0037 0556 0370 0294 0009
 Sony - 0000 1505 1651 0011 1010 0036 0650 1100
 1925 0102 0353 0111 0037 0080 0556 0157
 0834
 Sound & Vision - 0102 0218 0374 0037 0556
 Soundesign - 0178 0179 0180 0186
 Soundwave - 0037 0418 0556 0320 0032 0715
 Sowa - 0060 0226 0150 0036 0051 0092 0178 0156
 Spectra - 0009
 Spectricon - 0003
 Squareview - 0171
 Ssangyong - 0032 0009
 SSS - 0019 0180
 Stag - 0032
 Staksonic - 0009
 Standard - 0009 0037 0217 0556 0218 1037 0320
 0374
 Starlite - 0009 0180 0163 0037 0556 0264 0412
 Stenway - 0282 0218
 Stern - 0163 0305 0206 0259 0363 0264 0411 0435
 Strato - 0037 0556 0264 0009
 Studio Experience - 0843
 Stylandia - 0217
 Sunic Line - 0037 0556
 Sunkai - 0321 0294 0355 0455 0218 0235 0610
 0037 0556 0487 0531
 Sunstar - 0371 0037 0556 0009 0579 0264
 Sunwood - 0037 0556 0009
 Superla - 0516 0216 0217
 Supersonic - 0208 0556 0698 0264 0805
 SuperTech - 0009 0216 0037 0556 0218
 Superton - 0431
 Supra - 0056 0178 0374 0009
 Supre-Macy - 0046
 Supreme - 0000
 Susumu - 0218 0335 0287
 Sutron - 0009
 SVA - 0587 0748 0768 0865 0870 0871 0872
 Swissline - 0247
 Sydney - 0216 0217
 Sylvania - 0020 0054 0186 0028 0030 0171 0381
 Symphonic - 0171 0180 1904
 Synco - 0000 0036 0060 0092 0093 0178 0451
 Sysline - 0037 0556
 Sytong - 0216
 T+A - 0447
 Tacico - 0178 0179 0150 0092 0009

Tactus - 0272
Tai Yi - 0009 0150
Taishan - 0009 0374 0817
Tandberg - 0367 0411 0109 0337 0196 0362 0361
0163
Tandy - 0218 0072 0093 0217 0163 0247
Targa - 0702
Tashiko - 0036 0721 0150 0217 0650 0033 0146 0092
0170 0032 0216 0359 0163 0363
Tatung - 0003 0009 0036 0037 0556 0051 0072 0054
0516 0060 0217 0154 0272 0156 0011 0629
0621 0033 1908 1156 1756 1254
TCL - 0727 0806 0826 0412 0698
TCM - 0714
Teac - 0009 0698 0037 0512 0264 0282 1437 0412
1037 0418 0556 0455 0712 0544 0668 0686 0217
0706 0721 0755 1909 0178 0171 0349 0431 0170
0714 1932 1668 1913 1949 1724 1755
TEC - 0217 0247 0009 0471 0335 0337 0259 0037
0556 0361 0163
Tech Line - 0037 0556 0668 1437 1668
Techica - 0218
Technema - 0320
Technics - 0051 0250 0650
TechniSat - 0655 0037 0556 0163
Technol Ace - 0179
Technosonic - 0037 0556
Techwood 0003 0051 0056
Tecnimagen 0556
Teco - 0280 0009 0036 0051 0068 0092 0093 0178
0218 0264 0653
Tedelex - 0217 0418 0606 1537 0009 0706 0208 0698
0587 0037 0284 0556 0431
Teiron - 0009
Tek - 0795
Teknika - 0016 0054 0019 0092 0060 0056 0179 0180
0186
Teleavia - 0109 0343 0501 0287 0196 0399
Telecor - 0037 0556 0163 0218 0217 0259 0284 0394
Telefunken - 0056 0625 0074 0560 0702 0109 0587
0335 0501 0698 0343 0712 0471 0498
0820 0399 0287 0101 0262 0073 0196 0037
0556 0486 0714
Telefusion - 0037 0556
Telegazi - 0037 0163 0259 0218 0264 0284 0556
Telemeister - 0320 0037 0556
Telesonic - 0037 0556
Telestar - 0009 0037 0556 0579 0412
Teletech - 0009 0037 0556 0668 0247 0337 1037 1668
Teleton - 0036 0217 0186 0275 0206 0163 0349 0259
0363
Televideon - 0320 0163 0216
Television - 0037 0556
Televiso - 0400
Telixa - 0102
Temco - 0294
Tempest - 0009 0037 0556 0264
Tennessee - 0037 0556
Tensai - 0104 0218 0320 0037 0556 0217 0294 0009
0105 0374 0371 0377 0247 0715 0163
Tenson - 0320 0009
Tera - 0466 0030
Tesla - 0037
Tevion - 0519 0037 0556 0767 0648 0668 1137 0714 1037
1668
Texet - 0216 0217 0218 0374 0009
Thomas - 1904
Thomson - 0109 0625 0287 0560 0343 0501 0399 0471 0335
0196 0198 0037 0556 0574 1447 0349
Thorn - 0035 0108 0193 0037 0109 0072 0073 0225 0074
0343 0104 0190 0361 0238 1505 0192 1010 0499
0512 0535 0556 0011 0012 0335 0033 0359 0036
0272 0045 0374 0070 0101 0356 0501
Thorn-Ferguson - 0104 0108 0343 0109 0190 0192 0238
0193 0361 0335 0499 0073 0035
Tiane - 0093 0817
TMK - 0056 0177 0178
TNCi - 0017
Tobishi - 0218
Tobo - 0009 0264 0412 0748
Tokai - 0072 0037 0556 0337 0668 0448 0163 0217 0374
0009 1037 1668
Tokaido - 1037
Tokyo - 0216 0035 0448 0329 0303
Tomashi - 0282 0218
Tongguang - 0264 0412
Tongtel - 0780 0587
Tophouse - 0180
Toshiba - 0035 0060 0009 0154 0508 0036 0156 0070 0093
0243 0145 0102 0227 1508 0217 0264 0109 0381
0412 0718 0195 0191 0618 0644 1916 0650 1908
0821 0698 0037 1156 1256 1945 1656
Tosonic - 0185
Towada - 0349 0102 0217
Toyoda - 0009 0371 0493 0264
Trakton - 0009 0264 0217
Trans Continens - 0668 0217 1037 0037 1668 0556 0486
TRANS-continents - 0621
Transonic - 0037 0698 0556 0712 0455 0587 0512 0264
0418 0009 0858
Transtec - 0216
Triad - 0037 0556 0218
Trical - 0157
Trident - 0516 0217
Tristar - 0264 0218 0193
Triumph - 0177 0243 0516 0346 0556 0037
Toschi - 0282
Tuntex - 0009 0030 0092
TVTEXT 95 - 0556
Uher - 0320 0037 0556 0206 0303 0374 0418 0486 0370
0259 0480
Ultra - 0192
Ultravox - 0087 0102 0374 0247 0216 0163 0037 0556
Unic Line - 0037 0556 0473 0455 0349
United - 0037 0556 0714 0715
Universal - 0027 0037 0556
Universum - 0037 0346 0074 0105 0104 0535 0195 0264
0370 0473 0361 0247 0492 0480 0200 0418 0011
0146 0512 0294 0036 0157 0032 0070 0163 0556
0421 0411 0290 0327 0328 1505 1010 0668 0544
0349 0217 0501 0109 0362 0337 0177 0631 0554
0009 1901 1037 1437 0170 1668

Univox - 0037 0556 0337 0087 0163 0238
 Utax - 0163
 V7Videseven - 1755
 Vector Research - 0030
 Vestel - 0037 0163 0217 0556 0668 1037 1668
 Vexa - 0009 0037 0556
 Vibrant - 0272
 Victor - 0053 0653 0036 0250 0650
 Videocon - 0508
 Videologic - 0218 0216
 Videologique - 0216 0218 0217
 Videosat - 0247
 VideoSystem - 0037 0556
 Videotechnic - 0216 0217 0320 0374
 Videoton - 0356 0163 0431
 Vidikron - 0054 0102
 Vidtech - 0019 0036 0178
 Viking - 0046
 Viper - 0337
 Visiola - 0216
 Vision - 0032 0037 0320 0264 0556 0217
 Vistar - 0206 0361 0567
 Vortec - 0037 0556
 Voxson - 0087 0163 0178 0037 0556 0363 0418
 Waltham - 0217 0356 0418 0287 0385 0037 0556 0668
 0109 1037 0431 1668
 Wards - 0016 0165 0019 0179 0020 0021 0027 0028 0030
 0054 0056 0178 0866 1156
 Warumaia - 0374 0661
 Watson - 0037 0320 0556 0163 0218 0305 0579 0519 0394
 0009 0668 1037 1908 1437 1668
 Watt Radio - 0102 0544 0349 0163 0216
 Waycon - 0156
 Wega - 0036 0037 0556 0087
 Wegavox - 0009 0037 0556
 Weipai - 0009
 Welltech - 0714
 Weltblick - 0037 0556 0320 0217
 Welttech - 0284
 Weston - 0037 0556
 Wharfedale - 0037 0861 0519 0556
 White Westinghouse - 0037 0320 0186 0216 0556 0337
 0623 1909
 Windsor - 0668 1037 1668
 Windstar - 0282 0337
 Windy Sam - 0556
 Wintel - 0714
 Worldview - 0455
 Xenius - 0634 0661
 Xiahua - 0009 0264 0412 0698 0773 0779 0817
 Xianghai - 0009
 Xiangyang - 0264 0412
 Xihu - 0264 0412 0817
 Xinaghai - 0412
 Xingfu - 0009
 Xinghai - 0264
 Xingyu - 0009
 Xinrisong - 0848 1910
 Xinsida - 0329
 XLogic - 0698 0860
 Xrypton - 0037 0556
 Xuelian - 0848 1910
 Yamaha - 0019 0650 0839 0030
 Yamishi - 0282 0455 0218 0037 0556 0217
 Yapshe - 0250
 Yingge - 0009
 Yokan - 0037 0556
 Yoko - 0037 0217 0264 0556 0218 0009 0431 0421 0370
 0305 0339 0216 0247
 Yongbao - 0848 1910
 Yonggu - 0009
 Yorx - 0218
 Youlanasi - 0817
 Yousida - 0009 0848 1910
 Yuhang - 0009
 Zanela - 0238
 Zanussi - 0206 0305 0363 0217
 Zenith - 0016 0017 0092 0178 1909
 Zenor - 0339
 Zhuhai - 0009 0374
 Zonda - 0003 0698 0779
 ZX - 0284 1908