

# TV Brand Codes

888 - 0264 0412  
A-Mark - 0003  
A.R. Systems - 0037 0556 0374 0455  
Abex - 0032  
Accent - 0009 0037 0556  
Accuphase - 0556 1909  
Acec - 0012  
Acura - 0009  
Adcom - 0625 0284  
Addison - 0653 0150 0092 0108  
Admiral - 0093 0163 0363 0418 0087 0305 0264  
Advent - 0817  
Adventura - 0046  
Adyson - 0032 0068 0217 0216  
AEA - 0037 0556  
AEG - 0606  
Agashi - 0216 0264 0217  
AGB - 0516  
Agef - 0087  
Aiko - 0092 0009 0037 0556 0216 0371 0035 0433  
0072 03610191 0264 0217  
Aim - 0037 0072 0412 0556 0753 0208 0706 0805 0068  
Aiwa - 0705 1910 0701 1904 0847 1916 1908 1914 1915  
Akai - 0009 0030 0361 0208 0556 0037 0371 1537 0803  
0433 0745 0191 0702 0035 0218 0284 0294 0672  
0329 0696 0072 0753 0163 0806 0412 0729 0448  
0714 0516 0715 0602 0812 0548 0581 0480 0217  
0631 0216 0264 0178 0377 0606 0708 1037 1908  
0473 0648  
Akashi - 0860 0009  
Akiba - 0218 0282 0455 0037 0556 0294  
Akira - 0190  
Akito - 0272 0037 0556  
Akura - 0037 0218 0264 0556 0668 1668 0359 0412  
0493 0009 0282 0171 0714  
Aларon - 0179 0216  
Alba - 0009 0037 0418 0370 0556 0036 0235 0218 0371  
0668 1668 1037 0355 0216 0247 0431 0163 0487  
0581 0579 1904 1908 0714 0443  
Albatron - 0700 0843  
Alfide - 0672  
Alkos - 0035  
Allegro - 0720 0774  
Allorgan - 0206 0294 0217  
Allstar - 0037 0556  
Ambassador - 0177  
America Action - 0180  
Amplivision - 0217 0400 0370 0320  
Amstrad - 0009 0177 0037 0171 0516 0264 0354 0362  
0371 0218 0412 0433 0556 1037 0648 0581  
1904  
Anam - 0003 0037 0556 0009 0700 0068 0628 0180  
0250 0861  
Anam National - 0037 0250 0556 0650  
Anex - 0421  
Anglo - 0009 0264  
Anhua - 0051  
Anitech - 0009 0068 0264 0037 0556 0282 0102  
Ansonic - 0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0292  
0102 0411 0259 0247 1437 0012 0284 0428  
1904 0104 1668  
AOC - 0003 0019 0030 0628 0009 0052 0018 0185 0060  
0092 0093 0108 0178 0179 0180 0451  
Aolingpike - 0264 0412  
Aolingpu - 0858  
Apex Digital - 0748 1943  
Apollo - 0473  
Arc en Ciel - 0399 0501 0109 0196 0198  
Arcam - 0216 0217 0399  
Archer - 0003  
Ardem - 0486 0714 0037 0633 0556  
Aristona - 0556 0037 0012  
Arthur Martin - 0163 0400  
ASA - 0104 0105 0346 0070 0087  
Asberg - 0037 0556 0102  
Asora - 0009  
Astra 0037 0556  
Asuka 0218 0217 0216 0264 0282 1904  
ATD 0698  
Atlantic - 0037 0556 0216 0206 0320 0259  
Atori - 0009  
Auchan - 0163 0400  
Audinac - 0180  
Audiosonic - 0009 0037 0374 0109 0556 0714 0715  
0217 0370 0337 0264 0218 0486 0428  
Audioton - 0217 0486 0370 0264 0428  
Audiovox - 0003 0092 0451 0180 0623  
Aumark - 0060  
Autovox - 0087 0544 0206 0349 0217 0247  
AVP 1904 - 1908  
AWA - 0009 0011 0036 0157 0374 0451 0412 0037  
0556 0216 0606 0217 0108 0264 0785  
Axxent - 0009  
Axxon - 0714  
Baihe - 0009 0264 0412  
Baile - 0001 0009 0374 0661  
Baird - 0109 0343 0193 0190 0192 0072 0073 0217  
0208 1904  
Bang & Olufsen - 0565 0087 0275  
BaoHuaShi - 0264 0412  
Baosheng - 0009 0817  
Barco - 0380 0163  
Basic Line - 0009 0374 0037 0218 0163 0668 0556  
0567 0282 0217 0455 0339 1037 1668  
Bastide - 0217  
Bauer - 0805  
Baur - 0009 0037 0146 0303 0361 0512 0535 0195  
0544 0554 0556 0191 0349 1505 1010  
Baysonic - 0180  
Bazin - 0217  
Beaumark - 0178  
Beijing - 0001 0009 0208 0226 0264 0374 0412 0482  
0661 0812 0817 0821  
Beko - 0370 0486 0035 0428 0714 0715 0418 0037  
1037 0556 0606  
Belcor - 0019  
Bell & Howell - 0016 0017 0154  
Bennett - 0556 0037  
BenQ - 1756  
Beon - 0037 0556 0418 0032  
Berthen - 0668 1668  
Best - 0337 0370 0421  
Bestar - 0037 0556 0370 0374

Bestar-Daewoo - 0374  
 Binatone - 0217  
 Black Diamond - 1037 0556  
 Black Panther - 0102  
 Black Star - 0247  
 Black Strip - 0035  
 Blacktron - 0282  
 Blackway - 0282 0218  
 Blaupunkt - 0195 0554 0191 0535 0200 0327 0328  
 0448 0455 0170 0036  
 Blue Sky - 0037 0218 0556 0714 0668 1037 0487 0715  
 1909 0282 0455 1934 1904 1908 1668  
 Blue Star - 0282  
 Bondstec - 0247  
 Boots - 0217 0272 0009  
 Bosch - 0320 0327  
 BPL - 0037 0282 0556 1045  
 Bradford - 0180  
 Brandt - 0109 0625 0335 0501 0399 0196 0198 0287  
 0471 0343 0560  
 Brandt Electronique - 0287 0335 0501  
 Brinkmann - 0037 0556 0668 0519 0418 0486 1668  
 Brionvega - 0037 0362 0556 0087  
 Britannia - 0216 0217  
 Brockwood - 0019  
 Broksonic - 0003 0236 0463 1905  
 Brother - 0264  
 Bruns - 0087 0428  
 BSR - 0163 0294 0361  
 BTC - 0218  
 Bush - 0009 0668 0036 0218 0037 0163 0349 0272  
 0282 0355 0371 0235 0374 0519 0698 1037 0363  
 0264 0361 0487 0208 0217 0581 0294 0284 0556  
 0714 1900 1904 1908 0778 1668  
 Caihong - 0009 0817  
 Cailing - 0748  
 Candle - 0030 0046 0056 0186  
 Canton - 0218  
 Capsonic - 0264  
 Carad - 0610 0037 0556 0668 1037 1668  
 Carena - 0455 0037 0556  
 Carnivale - 0030  
 Carrefour - 0036 0070 0037 0556  
 Carver - 0054 0170  
 Cascade - 0009 0037 0556  
 Casio - 0037 0556 0163 0349 1904  
 Cathay - 0037 0556  
 CCE - 0037 0217 0556 0329  
 Celebrity - 0000  
 Celestial - 0819 0820 0821 0767  
 Centrex - 0780 0826  
 Centrum - 1037  
 Centurion - 0037 0556  
 Century - 0087 0247 0238  
 CGE - 0074 0247 0418 0370 0163 0399 1904  
 Changcheng - 0001 0009 0051 0264 0374 0412 0661  
 0817  
 Changfei - 0009 0329 0374 0817  
 Changfeng - 0264 0412 0696 0753 0817  
 Changhai - 0009 0329 0817  
 Changhong - 0827 0767 0820 0009 0156 0264 0508  
 0817 0821 0848 1910  
 Chengdu - 0009 0817  
 Ching Tai - 0003 0009 0092 0179  
 Chun Yun - 0000 0003 0009 0033 0092 0179 0180  
 0700 0843  
 Chunfeng - 0009 0264  
 Chung Hsin - 0150 0108 0053 0180 0033 0036  
 ChungFeng - 0412  
 Chunsun - 0009 0817  
 Cimline - 0009 0235 0218  
 Cinema - 0672  
 Ceneral - 0092 0451  
 Cinex - 0648  
 Citizen - 0030 0092 0451 0046 0056 0060 0186 0180 0280  
 City - 0009  
 Clairtone - 0185  
 Clarion - 0180  
 Clarivox - 0037 0418 0556 0070 0102  
 Clatronic - 0037 0247 0370 0371 0714 0218 0264 0556  
 0217 0009 0102 0320 0579 0648 1904 0606  
 Clayton - 0385 1037  
 CMS - 0216  
 CMS hightec - 0217  
 Combitech - 1908  
 Concerto - 0056  
 Concorde - 0009  
 Condor - 0320 0037 0370 0556 0216 0009 0282 0102 0247  
 0418 0411 0163 0264  
 Conia - 0754 0821  
 Conic - 0032  
 Conrad - 0037 0556  
 Conrowa - 0009 0145 0156 0264 0412 0696 0698 0753  
 1170  
 Contec - 0009 0180 0216 0036 0185 0157 0011 0264 0037  
 0556  
 Continental Edison -0501 0109 0196 0198 0399 0287 0487  
 Cosmel - 0009 0337 0037 0556  
 Craig - 0180  
 Crosley - 0054 0087 0074 0247 0163  
 Crown - 0009 0180 0712 0037 0370 0486 0556 0418 0487  
 0579 0714 0606 0672 0715 0421 0359 0208 0053  
 0339 1934 1928  
 Crown Mustang - 0672  
 Crystal - 0431  
 CS Electronics - 0216 0218 0247  
 CTC - 0247  
 Curtis Mathes - 0016 0047 0466 0030 0054 0060 0093  
 0145 0056 0154 0451 0166 0702 0747  
 CXC - 0180  
 Cybertron - 0218  
 D-Vision - 0037 0556  
 Daewoo - 0092 0634 0661 0003 0374 0700 0019 1909  
 0499 0628 0037 1921 0556 0009 0623 0030 0216  
 0032 0218 0217 0451 1137 0180 0178 0170 1902  
 1928 1908 0056 0108 0150 0154 0672  
 Dainichi - 0218 0216  
 Danichi - 0218  
 Dansai - 0037 0556 0264 0032 0035 0216 0009 0036 0217  
 0208  
 Dansette - 0412  
 Dantax - 0370 0486 0714 0606 0715 1908  
 Datsura - 0208  
 Dawa - 0009 0037 0556

Daytek - 0698 0706  
 Dayton - 0009  
 Daytron - 0009 0019 0374 0037 0556  
 Dayu - 0374 0661  
 de Graaf - 0208 0044 0227 0548 0163 0363  
 DEC - 0795 0785 0860  
 Decca - 0037 0072 0033 0272 0516 0556 0217 1137 0621  
 1904 1908  
 Deitron - 0037 0556 0374 0218  
 Denko - 0264  
 Denon - 0145 0511  
 Denver - 0037 0556 0606 0587  
 DER - 0193 0190  
 Desmet - 0320 0037 0556 0009 0087  
 Diamant - 0037 0556  
 Diamond - 0264 0698 0696 0009 0804 0825 0216 0371  
 0860  
 Digatron - 0037 0556  
 Digiline - 0037 0556 0105 0668 1668  
 Digitex - 0820  
 Digitor - 0037 0556 0861 1724  
 Digivision - 0361  
 DiK - 0037 0556  
 Dixi - 0009 0037 0556 0247 0217 0087  
 DL - 0848 0872 0780 0037  
 Domeos - 0668 1668  
 Domland - 0394  
 Dongda - 0009  
 Donghai - 0009  
 Doric - 0349  
 Dream Vision - 1704  
 DSE - 0861  
 DTS - 0009  
 Dual - 0519 0544 0349 0217 0343 0037 0556 0259 0394  
 0399 0303 0163 0531 1904 1137 0631  
 Dual Tec - 0217  
 Dumont - 0017 0087 0019 0070 0104 0102 0217 0072  
 1904  
 Dunai - 0544 0163  
 Durabrand - 0003 1437 0178 0180  
 Dux - 0037 0556 0012  
 Dwin - 0720 0774  
 Dynatron - 0037 0556 0012  
 E-Elite - 0218  
 Ecco - 0773 0706  
 ECE - 0037 0556  
 Edison-Minerva - 0487  
 Elbe - 0259 0435 0238 0362 0292 0370 0163 0037 0556  
 0218 0191 0284 0411 0610 0217 0516 0361 0630  
 Elbe-Sharp - 0516  
 Elcit - 0087 0247 0516 0102 0163  
 Electroband - 0000 0185  
 Electrohome - 0381  
 Elekta - 0009 0037 0556 0264 0282  
 Elektra - 0017  
 ELG - 0037 0556  
 Elin - 0037 0216 0548 0556 0105 0104 0361 0448 0305  
 0349 0163 0009  
 Elite - 0218 0037 0320 0556 0305  
 Elman - 0102  
 Elta - 0009 0068 0264 0216 0431  
 Emco - 0247  
 Emerson - 0177 0178 0180 0714 0087 0179 0247 0037  
 0236 0185 0556 0019 0371 0038 0070 0154  
 0463 0171 0282 0280 0320 0158 0361 0623 1909  
 0486 0370 0163 0321 1904 1906 1905  
 Emperor - 0282  
 Envision - 0030  
 Enzer - 0696 0753 0068  
 Epson - 0833 0840  
 Erres - 0012 0037 0556  
 ESC - 0037 0556 0217  
 EstÉle - 0163  
 Ether - 0003 0009 0030  
 Etron - 0001 0009 0037 0556 0163  
 Eurofeel - 0264 0217  
 EuroLine - 0037  
 Euroman - 0216 0264 0037 0556 0217 0421 0370  
 Europa - 0037 0556  
 Europhon - 0037 0516 0102 0163 0217 0556 0247  
 0431 0216  
 Excel - 0037 0556  
 Expert - 0206 0400 0259 0163 0305  
 Exquisit - 0037 0556 0247  
 Fagor - 0037 0556  
 Family Life - 0037 0556  
 Feilang - 0009  
 Feilu - 0009 0817  
 Feiyan - 0264 0412  
 Feiyue - 0009 0817  
 Fenner - 0374 0009  
 Ferguson - 0037 0073 0109 0625 0190 0287 0192 0335  
 0343 0560 0238 0193 0556 0035 0053 0104  
 0108 0361 0471 1904 0548 0443  
 Fidelity - 0163 0216 0512 0171 0361 0363 0037 0544  
 0556 0371 0412 0531 0193 0264 1904 1906  
 1907 1908  
 Filsai - 0217  
 Finlandia - 0208 0346 0359 0548 0361 0163 0363 0072  
 0287 0343 0045  
 Finlux - 0037 0105 0070 0104 0072 0556 0179 0714  
 0346 0411 0516 0217 0163 0715 0087 0102  
 0631 0492 0480 0629 0473 0418 0606 0621  
 Firstar - 0009 0236 0033  
 Firstline - 0009 0037 0216 0556 0217 0374 0247 0668  
 0321 0714 0163 1668 0294 0385 1909 0102  
 0411 0544 0349 0531 0238 0072 0235 0208  
 0361 1037 0808  
 Fisher - 0104 0154 0217 0036 0159 0208 0370 0544  
 0555 0045 0087 0157 0361 0163 0303 0349  
 0072 0047  
 Flint - 0037 0455 0556 0610 0072 0218 0264  
 FNR - 0102  
 Forgestone - 0193  
 Formenti - 0037 0163 0320 0556 0486 0216 0087  
 Formenti-Phoenix - 0216 0320  
 Fortress - 0093 0087  
 Fraba - 0037 0556 0370 0531  
 Friac - 0009 0037 0556 0102 0421 0370 0499 0655  
 0610  
 Frontech - 0163 0247 0264 0349 0448 0363 0431 0217  
 0009

Fujitsu - 0179 0206 0683 0072 0186 0102 0809 0853  
 0217 0163 0009 0037 0556 0361 0259  
 Fujitsu General - 0009 0186 0217 0206 0163  
 Funai - 0171 0180 0668 0179 0264 0294 0303 0412  
 1668  
 Furi - 0145 0264 0412 0817  
 Furichi - 0860  
 Futronic - 0264 0795 0860  
 Future - 0037 0556  
 Futuretech - 0180  
 Galaxi - 0102 0037 0556 0361 0163  
 Galaxis - 0370 0418 0037 0102 0556  
 Galeria - 0009  
 Ganxin - 0817  
 Gateway - 1756  
 GBC - 0163 0009 0374 0218 0363  
 GE - 0051 0343 1454 0047 0178 0135 0747 0021 0451  
 0174 0180 0027 0092 0282 0030 0560 0287 0109  
 1922 0335 0625  
 Geant Casino - 0163 0400  
 GEC - 0037 0163 0361 0072 0349 0217 0516 0556  
 Geloso - 0009 0247 0363 0163 0374  
 General - 0186 0590 0109 0287 0471  
 General Electric - 0343 0287  
 General Technic - 0009  
 Genesis - 0009 0037 0556  
 Genexxa - 0163 0218 0037 0556 0412 0493 0009  
 Gericom - 0865  
 Giant - 0217  
 Gibraltar - 0017 0019 0030  
 Gintai - 0150 0721 0354  
 Goldfunk - 0668 1668  
 Goldhand - 0216  
 Goldline - 0337  
 GoldStar - 0001 0019 0037 0002 0009 0030 0056 0178  
 0370 0290 0032 0150 0377 0217 0247 0556  
 0216 0154 0431 0163 0361 0109 0363 0606  
 0044 1910 1934 1926 0714 0715  
 Gooding - 0487  
 Goodmans - 0360 0634 0036 0374 0037 0072 0179  
 0499 0217 0556 0235 1037 0343 0668  
 0371 1909 0264 0516 0009 0290 0487 0364  
 0035 0480 0560 0032 0335 0218 0451 1928  
 1908 0579 0630 0661 1900 1668  
 Gorenje - 0370 0421  
 GPM - 0218  
 Gradiente - 0053 0056 0170 0392 0037 0556  
 Graetz - 0163 0714 0361 0371 0037 0339 0556  
 Gran Prix - 0648  
 Granada - 0037 0400 0045 0072 0146 0556 0208 0226  
 0217 0356 0339 0359 0012 0516 0108 0036  
 0473 0335 0560 0047 0163 0363 0225 0343  
 0548  
 Grandin - 0037 0282 0556 0009 0163 0610 0714 0715  
 0668 0374 0320 0218 0455 0400 0579 1037  
 1668 0865  
 Gronic - 0102 0217 0163  
 Grundig - 0508 0535 0037 0195 0070 0191 0487 0554  
 0556 0587 0706 0672 0009 0036 0443 0370  
 0740 1935 1908 0630  
 Grunpy - 0179 0180  
 H&B - 0808  
 Haaz - 0706  
 Haier - 0698 0869 0264 0768 0779  
 Haihong - 0009  
 Haiyan - 0264 0412 0817  
 Halifax - 0264 0216 0217  
 Hallmark - 0178  
 Hammerstein - 0264 0060  
 Hampton - 0216 0217  
 Hanimex - 0218 0294 1908  
 Hankook - 0628 0180 0178 0056 0030 0019  
 Hanseatic - 0037 0320 0556 0361 0499 0428 0519 0349  
 0544 0163 0661 0292 0282 0394 0634 0370  
 0009 0294 0217 0431 0087 0377 0714 0808  
 Hantarex - 0009 0516 0037 0556 0102 0238  
 Hantor - 0037 0556  
 Harley Davidson - 0179  
 Harman/Kardon - 0054 0078  
 Harsper - 0865  
 Harvard - 0068 0180  
 Harwa - 0773  
 Harwood - 0009 0412 0032 0037 0556 0487  
 Hauppauge - 0037 0556  
 Havermy - 0093  
 HCM - 0009 0282 0412 0037 0556 0217 0218 0418 0264  
 Hedzon - 0556 0037  
 Hello Kitty - 0451  
 Hema 0217 - 0009  
 Hemmermann - 0349 0544  
 Hifivox - 0501 0109 0196 0399 0198  
 Higashi - 0216  
 Highline - 0264 0037 0556  
 Hikona - 0218  
 Himitsu - 0180 0628 0779  
 Hinari - 0009 0208 0036 0037 0556 0179 0218 0163  
 0364 0355 0443 0487 0235 0294 0264 1908  
 Hisawa - 0282 0218 0455 0400 0610 1908 0714  
 HISense - 0848 0208 0009 0145 0156 0227 0508 0696  
 0748 0753 0821 1170 0780  
 Hit - 0087  
 Hitachi - 0145 0225 0038 1225 0009 0056 0349 0016  
 0036 0151 0019 0356 0027 0044 0030 0150  
 0032 0108 0473 0163 0343 0578 0196 0092  
 0198 0217 0109 0227 0156 0576 0157 0194  
 0165 0178 0179 0516 0072 0186 0481 0499  
 0037 0381 0563 0508 0556 0548 0363 0719  
 0634 0744 1037 1137 1170 0105 1256 0279  
 0492 1481 0047 0359 0361 0512 0480 1045  
 0629  
 Hitachi Fujian - 0108 0828 0150 0225 0576  
 Hitsu - 0009 0455 0218 0610  
 HMV - 0087 0193  
 H`her - 0714 0865  
 Home Electronics - 0606  
 Hongmei - 0009 0093 0264 0817 0848 1910  
 Hongyan - 0264 0412 0817  
 Hornyphon - 0037 0556 0012  
 Hoshai - 0218 0455 0282  
 Hua Tun - 0009 0150  
 Huafa - 0009 0145  
 Huanghaimei - 0009  
 Huanghe - 0009 0817  
 Huanglong - 0009

Huangshan - 0009 0264 0412 0817  
 Huanyu - 0216 0374 0227 0264 0817 0848 1910  
 Huaqiang - 0264 0412  
 Huari - 0145 0264 0412  
 Huodateji - 0051  
 Hygashi - 0217 0216  
 Hyper - 0009 0216 0217 0247  
 Hypersonic - 0361  
 Hypson - 0037 0264 0556 0282 0714 0715 1934 0217  
 0455 0400 0238 1908 0668 1668  
 Hyundai - 0037 0803 0865 0556 0706 0860 0753  
 Iberia - 0037 0556  
 ICE - 0217 0264 0037 0371 0009 0556 0218 0216  
 Ices - 0218 0216  
 Icos - 0012  
 Ict - 0037 1137 0556  
 Imperial - 0037 0074 0163 0247 0370 0418 0556 0630  
 0411 0361 0349 0196 0431 0531  
 Imperial Crown - 0001 0009 0264 0374 0412 0661  
 Indiana - 0037 0556  
 Infinity - 0054  
 Ingelen - 0163 0487 0610 0714 0361  
 Ingersoll - 0009  
 Inno Hit - 0009 0072 0516 0037 0556 0218 0290 0217  
 0247 0102 0282  
 Innova - 0037  
 Innovation - 0519 0037 0556 0068  
 Innwert - 0865  
 Insignia - 10463 10171 11204 11963 12002 10463 10783  
 11944 11250 8820 0463 0150  
 Inteq - 0017  
 Interactive - 0037 0556 0012 0087 0512 0275 0327 0163  
 0361 0370 0501 0109 0411  
 Interbuy - 0009 0068 0037 0264 0247 0512 0556  
 Interfunk - 0037 0163 0556 0012 0247 0087 0361 0512  
 0275 0327 0370 0501 0109 0349 0200  
 Internal - 0037 0556 0499 0374 1909  
 International - 0216  
 Intervision - 0037 0282 0068 0217 0102 0455 0264 0371  
 0377 0519 0448 0486 0370 0394 0487 0218  
 0431 0163 0247 0009 0556  
 Irradio - 0009 0037 0556 0218 0247 0290 0371  
 IRT - 0451 0628 0698  
 Isukai - 0218 0037 0556 0282 0455  
 ITC - 0217 0320  
 ITS - 0037 0371 0218 0282 0264 0216 0009 0556  
 ITT - 0163 0361 0480 0349 0544 0548 0473 0567 0193  
 0346 0339 0208 0179 0610  
 ITT Nokia - 0361 0548 0163 0473 0480 0349 0346 0208  
 0179 0339 0567 0606 0610 0631 0363 0431  
 ITV - 0264 0284 0037 0556 0247 0374  
 Janeil - 0046  
 JBL - 0054  
 JCB - 0000  
 Jean - 0003 0036 0721 0009 0051 0092 0156 0179 0236  
 JEC - 0035  
 Jensen - 0817  
 Jiahua - 0051  
 Jialicai - 0009 0264 0412  
 Jinfeng - 0051 0208 0226 0817  
 Jinhai - 0848 1910  
 Jinque - 0009 0264 0412 0817  
 Jinta - 0009 0264 0412 0848 1910  
 Jinxing - 0009 0054 0145 0556 0037 0156 0264 0698  
 0817 0821  
 JMB - 0037 0499 0634 0374 0556 0443 1908  
 Jocel - 0712  
 Jubilee - 0556  
 Juhua - 0264 0412 0817  
 JVC - 0653 0053 0036 0154 0190 0371 0508 0606 0683  
 0192 0193 0218 0418 0093 1923  
 Kaige - 0009 0264 0412 0817  
 Kaisui - 0009 0218 0216 0282 0037 0217 0556 0455  
 Kamp - 0216  
 Kangchong - 0848 1910  
 Kangli - 0001 0009 0264 0374 0661 0817  
 Kangyi - 0009 0264 0412  
 Kapsch - 0163 0361 0206 0259 0104  
 Karcher - 0037 0556 0421 0370 0610 0163 0282 0102  
 0264 0778 0714 0606  
 Kathrein - 0556 0037  
 Kawa - 0371  
 Kawasho - 0158 0216  
 Kaypani - 0052  
 KB Aristocrat - 0163  
 KEC - 0180  
 Kendo - 0037 0610 0235 0362 0556 0163 0519 0512  
 0370 0377 0363 0428 0411 0102 0247  
 Kennedy - 0163 0206 0435  
 Kennex - 1037  
 Kenwood - 0019 0030 0105  
 KIC - 0217 0329  
 Kingsley - 0216  
 Kiota - 0001  
 Kioto - 0054 0556 0706  
 Kiton - 0556 0037 0668 1668  
 KLL - 0037  
 Kloss - 0024 0046  
 Kneissel - 0037 0259 0385 0370 0610 0411 0374 0499  
 0556 0435 0292 0238 0362 1908  
 Kolin - 0150 0053 0180 0108 0036 0033  
 Kolster - 0037 0556 0102 0349 0247  
 Kongque - 0009 0264 0817  
 Konichi - 0009  
 Konka - 0037 0628 0707 0556 0632 0371 0638 0714  
 1939 0418 0703 0218 0725 1940 0726 0641 0816  
 0587 0754 0779 0795 0817  
 Kontakt - 0487  
 Korpel - 0037 0556  
 Korting - 0087 0421 0370 0320  
 Kosmos - 0037 0556  
 Kotron - 0412 0264  
 Koyoda - 0009  
 Kraking - 0238  
 Kriesler - 0012  
 KTV - 0030 0180 0217 0185 0280  
 Kuaile - 0009 0264 0412  
 Kuba - 0349 0163  
 Kuba Electronic - 0303 0349 0163  
 Kulun - 0009  
 Kunlun - 0051 0208 0226 0264 0374 0661 0817  
 Kyoshu - 0412 0418 0264 0032  
 Kyoto - 0385 0032 0163 0216 0217  
 L&S Electronic - 0865

LaSAT - 0486 0370  
 Leader - 0009  
 Lecson - 0037 0556  
 Legend - 0009  
 Lemair - 0411 0032  
 Lenco - 0037 0721 0009 0163 0374 0556 0104  
 Lenoir - 0009  
 Lesa - 0247Levis Austria - 0037 0556  
 Leyco - 0037 0264 0072 0556 0294 0579  
 LG - 0037 0056 0442 0001 0370 1178 0002 0009 0377  
 0032 0556 0003 0217 0019 0030 0714 0038 0216  
 0431 0290 0163 0644 0060 0178 0108 0606 0109  
 0700 1934 1926 0698 0715 0823  
 Liesenk & Tter - 0037 0327 0556  
 Liesenkotter - 0037 0327 0328 0012 0556  
 Lifetec - 0037 0009 0519 0374 0668 0512 0655 1037  
 1137 0556 0218 0264 1668 0683  
 Lihua - 0817  
 Lloydis - 0001 0009  
 Lloytron - 0032  
 LME - 0431  
 Loewe - 0512 0633 0790 0037 0556 0655 0370 0087  
 0292 0362 0516  
 Logik - 0001 0011 0016 0033 0060 0698 0773 0009  
 0193 0264 0371  
 Logix - 0668 1668  
 Longjiang - 0264 0412 0817  
 Luma - 0037 0363 0206 0305 0163 0411 0556 0374  
 0009 0362 0259  
 Lumatron - 0363 0206 0305 0037 0556 0362 0163  
 0259 0361 0217 0264 0073  
 Lux May - 0037 0009 0556 0581  
 Luxman - 0056 0579  
 Luxor - 0194 0356 0361 0290 0363 0480 0492 0349  
 0208 0548 0163 0346 0473 0179 1037 0217  
 0631  
 LXI - 0047 0054 1347 0154 0156 0178 0747  
 M&S - 0054  
 Madison - 0037 0556  
 Magnadyne - 0087 0102 0247 0516 0544 0163  
 Magnafon 0102 0516 0216 0073  
 Magnavox - 0020 0037 0054 0024 0556 0028 0030  
 0036 0179 0186 0187 0386 0706 0780  
 1454  
 Magnum - 0648 0714 0037 0556 0715  
 Majestic - 0016  
 Mandor - 0264  
 Manesth - 0037 0217 0235 0556 0264 0320 0035 0294  
 0163 0363  
 Manhattan - 0037 0556 0668 1037 0163 0778 1668  
 Marantz - 0030 0037 0054 0556 0412 1154  
 Marelli - 0087  
 Mark - 0037 0556 0217 0216 0374 0009 0714 0715  
 Masteris - 0499  
 Masuda - 0218 0371 0009 0264 0037 0217 0556  
 Materin - 0858  
 Matsui - 0009 0037 0011 0556 0035 0487 0036 0235  
 0072 0177 0208 0355 0217 0033 0272 0354  
 0371 0294 0443 0433 0516 0544 0579 0363  
 0455 0163 0349 0431 0045 0195 0191 0335  
 0714 1908 1037 0629  
 Matsushita - 0250 0650  
 Matsuviana - 0587  
 Maxam - 0264  
 Maxdorf - 0773  
 MCE - 0009  
 Mediator - 0012 0037 0556  
 Medion - 0037 0668 1037 0519 1668 0512 0556 1137  
 0698 0808 1908 1437 1900  
 Megapower - 0700  
 Megas - 0610  
 Megatron - 0003 0145 0178  
 MEI - 0185 1037 0037 0556  
 Meile - 0264 0412 0817 0848 1910  
 Melectronic - 0009 0346 0037 0068 0512 0104 0109  
 0343 0163 0247 0105 0217 0287 0374  
 0480 0492 0216 0411 0349 0556 0634  
 0361 0191 0195 0661  
 Melvox - 0400  
 Memorex - 0009 0016 0056 1920 0154 0150 0178  
 0179 1037 0250 0060 1924  
 Memphis - 0337 0072 0009 0385  
 Mercury - 0001 0037 0009 0556 0329  
 Mermaid - 0037  
 Merritt - 0548 0361 0163  
 Metronic - 0625  
 Metz - 0195 0535 0447 0554 0191 0367 0388 0746  
 0037 0087 0556 0275 0587 0668 1037 1668  
 MGA - 0019 0030 0150 0178 0037 0556 0218 0104  
 Micromaxx - 0037 0556 0668 1037 0630 0808 1668  
 Microstar - 0808  
 Midland - 0017 0032 0047 0051 0135 0747  
 Minato - 0037 0556  
 Minerva - 0070 0487 0535 0195 0554 0191 0516 0108  
 0150  
 Minoka - 0412 0037 0556 0359  
 Minutz - 0021  
 Mirror - 1900  
 Mistral Electronics - 0193  
 Mitsubishi - 0019 0108 0150 0093 0512 0037 0178  
 0354 0381 0250 0087 0236 0033 0036  
 0179 0180 0154 0056 0193 0535 0030  
 0556 0208 1934 1037 0817 1917  
 Mitsuri General - 0163  
 Mivar - 0216 0292 0290 0516 0291 0370 0609 0217  
 Monaco - 0009  
 Monivision - 0700 0843  
 Morganis - 0037 0556  
 Motorola - 0093  
 MTC - 0019 0030 0060 0370 0056 0349 0512 0163  
 0216 0361 0448  
 MTEC - 0272 0032  
 MTlogic - 0714  
 Mudan - 0009 0051 0208 0226 0264 0412 0817  
 Multibroadcast - 0193  
 Multistandard - 0102  
 Multitec - 0037 0556 0486 0668 1037 1668  
 Multitech - 0009 0180 0349 0102 0363 0216 0486  
 0037 0217 0370 0556 0247 0264  
 Murphy - 0104 0216 0072 0163  
 Musikland - 0037 0218 0247 0556  
 Myryad - 0556 0037

NAD - 0156 0166 0178 0361 0866 0163  
 Naiko - 0037 0606 0556  
 Nakimura - 0374 0037 0556  
 Nanbao - 0009 0264 0412 0848 1910  
 Nansheng - 0264 0412 0817  
 Naonis - 0363 0163  
 NAT - 0226 0340 0214  
 National - 0214 0226 0051 0208 0227 0340 0508  
 NEC - 0170 0587 1170 0178 1270 0009 0036 0019  
     0320 0030 0046 0051 0056 0150 0455 0154  
     0497 0156 0374 0381 0186 0217 0037 0165 0556  
     0011 0053 0264 0704 0412 0603 0508 0817  
     0499 1704 0661  
 Neckermann - 0037 0191 0554 0370 0556 1505 1010  
     0200 0163 0327 0418 0349 0087 0247  
     0217 0411 0320 0363 0512  
 NEI - 0037 0337 0556 0431 0371 0163  
 Nesco - 0179 0247 1908  
 Netsat - 0037 0556  
 Network - 0032 0337  
 Neufunk - 0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714  
 New Tech - 0037 0009 0556 0343 0217 0448  
 New World - 0218  
 Newave - 0009 0721 0178 0150 0093 0092  
 Nicam - 0544  
 Nicamagic - 0216  
 Nikkai - 0032 0072 0035 0218 0037 0556 0216 0217  
     0264 0337 0009 0036  
 Nikko - 0030 0092 0178  
 Nikon - 0848 1910  
 Nishi - 0482  
 Noblex - 0154 0430  
 Nobliko - 0102 0070 0216  
 Nogamatic - 0399 0501 0109 0196  
 Nokia - 0361 0163 0473 0480 0349 0548 0606 0492  
     0631 0359 0339 0208 0374 0346 0179 0320  
     0567 0610 0109 1912  
 Norcent - 0748  
 Nordic - 0217  
 Nordmende - 0109 0714 0287 0501 0343 0399 0560  
     0196 0198 0195 0037 0556 0335 0163 0471  
 Norfolk - 0163  
 Normerel - 0037 0556  
 Noshi - 0018  
 Novak - 0012 0037 0556  
 Novatronic - 0037 0105 0374 0531 0556  
 NTC - 0092  
 NU-TEC - 0455 0698  
 Nurnberg - 0163 0361  
 Oceanic - 0163 0361 0567 0400 0294 0208 0563 0473  
     0548 0480  
 Odeon - 0264  
 Okano - 0370 0037 0556 0264 0072 0009  
 Omega - 0264  
 Omni - 0780 0698 0826  
 Onking - 0280  
 Onwa - 0180 0371 0602 0218 0433 0581 0102 0431  
 Opera - 0037 0556  
 Optimus - 0154 0250 0166 0650 1924  
 Optonica - 0093 0165  
 Orbit - 0037 0556  
 Orion - 0037 0179 0177 0236 0355 0463 0556 0235  
     0655 0714 0320 0321 0443 0294 0011 0516  
     0009 0544 0364 0102 0264 0412 0531 1916  
     1908 0033 1905  
 Orline - 0037 0218 0556  
 Ormond - 0385 0668 1037 0037 0556 1668  
 Orsowe - 0516  
 Osaki - 0032 0072 0218 0217 0264 0412 0493 0037 0272  
     0374 0355 0556  
 Osio - 0037 0556 0290  
 Oso - 0218  
 Osume - 0032 0157 0072 0036 0218 0037 0556  
 Otto Versand - 0036 1505 0037 0217 1010 0320 0343  
     0093  
     0512 0535 0554 0556 0195 0544 0349 0191  
     0361 0235 0109 0294 0226 0247 0303 0009  
     0282 0428 0431 0516 0519  
 Pace - 1908  
 Pacific - 0037 0556 1137 0714 1037 0443  
 Pael - 0216  
 Palladium - 0370 0418 0037 0191 1505 1010 0200 0554  
     0556 0247 0327 0349 0087 0163 0217 0411  
     0655 0519 0363 0630 0714 1137  
 Palsonic - 0264 0284 0412 0773 0037 0779 0217 0377  
     0218 0698 0556 0448 0001 0418  
 Panama - 0009 0217 0264 0216 0037 0556 0247  
 Panashiba - 0001  
 Panasonic - 0051 0650 0226 0108 0250 1924 0054 0037  
     0214 0556 0163 0208 0361 0227 0367 0508  
     0340 0516 0548 1210 1310 1930 0001 0853  
     1941 1946  
 Panavision - 0037 0411 0556  
 Panda - 0009 0780 0051 0208 0226 0826 0264 0706 0412  
     0508 0698 0817 0821 0848 1910  
 Pathe Cinema - 0163 0216 0238 0320 0400 0292 0349  
     0431 0370  
 Pathe Marconi - 0501 0109 0196 0198 0399  
 Pausa - 0009  
 Penney - 0002 0135 0003 0018 0747 0019 0021 0027  
     0030  
     0047 0032 0051 0060 0156 0178  
 Perdio - 0320 0072 0163 0037 0216 0282 0556  
 Perfekt - 0037 0556  
 Pershin - 0400  
 Phase - 0032  
 Philco - 0054 0087 0463 0774 0020 0074 0028 0418 0747  
     0145 0628 0019 0030 0056 0247 0037 0556 0163  
     0370 0032 0180 0186 0178 0519 0481  
 Philex - 0193 0163  
 Philharmonic - 0217  
 Philips - 0037 0054 0556 0056 0238 0012 0721 0000 0554  
     0019 0191 0020 0087 0774 0193 0747 0423 0187  
     0186 0343 0178 0108 0570 0024 0374 0028 0030  
     0092 0032 0051 0772 0009 0200 1154 1454 0080  
     1756  
 Phoenix - 0037 0556 0370 0486 0163 0087 0072 0216  
     0320 0385  
 Phonola - 0012 0037 0556 0087 0193 0216 0080  
 Pilot - 0019 0556 0030 0037 0712 0706  
 Pioneer - 0038 0166 0866 0011 0037 0109 0170 0556  
     0163  
     0423 0428 0679 0287 0370 0343 0361 0486 0512  
     0760

Playsonic - 0714 0037 0217 0339 0715  
 Policom - 0102 0109 0196 0198 0206 0238 0275 0361  
 0163 0070 0074 0087 0501 0535  
 Polytron - 0697 0282  
 Poppy - 0009  
 Portland - 0019 0092 0374 1909Seaway - 0634  
 Powerpoint - 0487 0037 0556 0698  
 Prandoni-Prince - 0247 0516 0361 0363  
 Precision - 0217  
 Premier - 0009 0264  
 Prima - 0032 0817 0009 0264 0303 0068 0412  
 Princess - 0698  
 Princeton - 0700  
 Prinston - 1037  
 Prinz - 0072 0544 0349 0361 0194  
 Prism - 0051  
 Profex - 0009 0163 0361 0431 0363  
 Profi - 0009  
 Profitronic - 0037 0556 0102  
 Proline - 0037 0321 0556 0625 0634 0630 0411 0012  
 0072 0621  
 Proscan - 0047 0747 1347 0030 1922  
 Proscop - 0156  
 Prosonic - 0037 0556 0370 0374 0371 0668 0714 0451  
 0216 0214 0579 0217 1668  
 Protech - 0009 0037 0556 0102 0217 0247 0264 0349  
 0337 0418 0431 0668 1668 0282 0163 0486  
 1037  
 Proton - 0001 0178 0466 0003 0009 0052 0644 0030  
 Provision - 0499 0037 0556 1037 0714  
 Pulsar - 0017 0019  
 Pye - 0012 0037 0556 0087 0554 0374 0349 0412  
 Pymi - 0009  
 Qingdao - 0051 0208 0226 0264 0412 0817  
 Quadra Vision - 0400  
 Quadral - 0218  
 Quasar - 0051 0247 0650 0165 0250 0009 0865 1924  
 Quelle - 0011 0037 1505 0070 0074 1010 0104 0361  
 0412 0501 0109 0535 0544 0512 0554 0349  
 0191 0032 0036 0217 0247 0327 0328 0105  
 0668 0556 0157 0195 0200 0264 0290 0146  
 0294 0346 0421 0009 1668  
 Questa - 0036 0032  
 R-Line - 0037 0556 0163  
 Radialva - 0109 0218 0431 0163 0037 0556 0287 0337  
 Radiola - 0012 0037 0556 0217  
 Radiomarelli - 0087 0516 0247 0037 0556  
 RadioShack - 0019 0037 0030 0556 0032 0047 0056  
 0154 0165 0178 0180 0747  
 Radiotone - 0009 0037 0556 0428 0370 0579 0418  
 0412 0648 0668 0264 1037 1668  
 Rank - 0070  
 Rank Arena - 0036 0796 0157 0602 0753  
 RBM 0070  
 RCA - 0000 0047 0018 0135 0019 0174 0030 0625  
 0038 0060 0051 0090 0092 0093 0178 0560  
 0335 0618 0343 0679 0747 0753 1454 1922  
 Realistic - 0019 0030 0032 0056 0154 0165 0178 0180  
 Recor - 0037 0418 0556  
 Rectiligne - 0037 0556  
 Rediffusion - 0361 0548 0036 0346  
 Redstar - 0037 0556  
 Reflex - 0037 0556 1037 0668 1668  
 Relisys - 0865  
 Reoc - 0714 0634 1909  
 Revox - 0037 0556 0370  
 Rex - 0163 0305 0206 0259 0264 0363 0411 0247  
 RFT - 0428 0087 0292 0370 0072 0264 0037 0556  
 Rhapsody - 0216 0185  
 Ricoh - 0037 0556  
 Rinex - 0773 0418  
 Roadstar - 0009 1037 0218 0264 0418 0037 0556 0668  
 0282 1916 1668  
 Robotron - 0087  
 Rodex - 0037 0556  
 Rover - 0036  
 Rowa - 0037 0264 0698 0009 0217 0712 0216 0587 0748  
 0817  
 Roxy - 0448  
 Royal Lux - 0421 0370 0412 0335  
 Rukopir - 0556 0037  
 Runco - 0017 0030  
 Ruyi - 0227 0817  
 Saba - 0109 0625 0163 0287 0335 0087 0343 0399 0501  
 0516 0361 0498 0196 0198 0548 0471 0560 0250  
 0714  
 Saccs - 0238  
 Sagem - 0610 0455 0282  
 Saige - 0009 0817  
 Saisho - 0009 0235 0011 0516 0033 0177 0264 0354  
 0217 0544 0431 0163  
 Saivod - 0037 0556 0668 0712 1037 1668  
 SakaŌ - 0163  
 Sakyno - 0455  
 Salora - 0163 0290 0356 0194 0359 0361 0349 0548 0364  
 0516 0363 0339 0208 0480 0621  
 Salsa - 0335  
 Sambers - 0102 0516  
 Sampo - 0030 0009 0032 0052 0036 0092 0093 0154 0171  
 0178 0650 0700 0721  
 Samsung - 0019 0618 0644 0056 0060 0587 0037 0178  
 0030 0556 0009 0702 0774 0093 0217 0448  
 0747 0482 0370 0264 0329 0090 0032 0216 0290  
 0154 0150 0092 0072 0179 0208 0519 0156  
 0163 0625 0226 0812 0817 0821 1060  
 Sandra - 0216 0217  
 Sanela - 0238  
 Sanjian - 0264 0412  
 Sansei - 0092 0451  
 Sansui - 0037 0655 0729 0556 0706 0371 0727 0726 0861  
 0725 0463 0602 0421 0455  
 Santon - 0009  
 Sanyo - 0154 0208 0157 0280 0484 0292 0721 0011 0036  
 0045 0370 0068 0339 0072 0216 0104 0217 0145  
 0146 0156 0555 0381 0412 0009 0508 0544 0163  
 0799 0037 1154 0108 0159 0556 0486  
 Sanyuan - 0009 0093 0817  
 Save - 0037 0556  
 Saville - 1908  
 SBR - 0012 0037 0556 0193  
 Schaub Lorenz - 0349 0361 0548 0714 0606 0486 0374  
 Schneider - 0037 1137 0218 0247 0556 0371 0519 0012  
 0544 0668 0303 1668 0349 0394 0259 0343  
 0217 0361 1037 0163 0648 0714 1909 1908

Pionier - 0370 0486  
 Plantron - 0037 0556 0264 0009  
 Scimitsu - 0019  
 Scotch - 0178  
 Scotland - 0163  
 Scott - 0019 0236 0178 0179 0180  
 Sears - 0047 0146 0171 0054 0156 0747 0056 0154 0159  
 0178 0179  
 Seaway - 0634  
 Seelver - 0556 1037 0037  
 SEG - 0036 0037 0217 0556 0264 1037 0668 1437  
 1668 0487 0009 0349 0163 0634 0102 0247  
 0362 0216 0218 1909 1901  
 SEI - 0087 0102 0177 0516 1505 0544 1010 0163 0349  
 0294 0206 0037 0556  
 Sei-Sinudyne - 0102 0206 0294 0516 1505 1010 0544  
 0037 0556 0087  
 Seleco - 0163 0305 0206 0259 0362 0363 0411 0371  
 0036 0264 0346 0435  
 Semivox - 0180  
 Semp - 0156  
 Sencora - 0009  
 Sentra - 0035 0218 0009 0349  
 Serino - 0610 0455 0216 0093  
 Shancha - 0264 0412 0817  
 Shanghai - 0009 0208 0226 0264 0329 0412 0817  
 0848 1910  
 Shaofeng - 0145 0227 0817  
 Sharp - 0093 0165 0009 0386 0030 1193 0032 0157  
 0036 0294 0491 0256 0653 0053 0193 0650  
 0186 0720 0818 0516 0200 0760 1917  
 Shen Ying - 0003 0009 0092 0179  
 Shencai - 0009 0145 0264 0412  
 Sheng Chai - 0150 0009 0033 0179 0236  
 Sheng Chia - 0009 0033 0093 0179 0236  
 Shenyang - 0009 0264 0696 0753 0817  
 Sherwood - 0009  
 Shintoshi - 0037 0556  
 Shivaki - 0037 0556 0443 0451 0374 0178  
 Shogun - 0019  
 Shorai - 0294 0179  
 Show - 0418 0009 0072  
 Siarem 0102 0516 0163 0087  
 Siemens - 0037 0191 0157 0195 0535 0554 0200 0327  
 0328 0032 0146 0556 0361  
 Siera - 0037 0556 0012 0587  
 Siesta - 0370  
 Signature - 0016  
 Silva - 0037 0556 0216 0361 0648  
 Silver - 0036 0037 0455 0361 0556 0179 0715 0163  
 SilverCrest - 1037 0037 0556  
 Simpson - 0186 0187  
 Singer - 0009 1537 0087 0806 0037 0556 0102 0247  
 0435 0400 0567 0335 0163  
 Sinotec - 0773  
 Sinudyne - 0102 0177 0087 0235 0516 0544 0294 0163  
 0361 0349 1505 1010 0206 0037 0556 1908  
 Skantic - 0356  
 Sky - 0037 0282 0556  
 Skygiant - 0180  
 Skymaster 0105  
 Skysonic - 0696 0753  
 Skyworth - 0037 0556 0009 0264 0696 0698 0727 0748  
 0753 0817  
 Sliding - 0865  
 SLX - 0668 1668  
 Sonawa - 0218  
 Smaragd - 0487  
 Soemtron - 0865  
 Sogera - 0320  
 Solavox - 0032 0163 0361 0072 0548 0037 0556  
 Songba - 0009  
 Soniko - 0037 0556  
 Sonitron - 0208 0370 0339 0217  
 Sonneclair - 0037 0556  
 Sonoko - 0009 0037 0556 0264 0282 0217  
 Sonolor - 0163 0208 0567 0400 1505 1010 0548  
 0361 0282  
 Sontec - 0037 0556 0370 0294 0009  
 Sony - 0000 1505 1651 0011 1010 0036 0650 1100  
 1925 0102 0353 0111 0037 0080 0556 0157  
 0834  
 Sound & Vision - 0102 0218 0374 0037 0556  
 Soundesign - 0178 0179 0180 0186  
 Soundwave - 0037 0418 0556 0320 0032 0715  
 Sowa - 0060 0226 0150 0036 0051 0092 0178 0156  
 Spectra - 0009  
 Spectricon - 0003  
 Squareview - 0171  
 Ssangyong - 0032 0009  
 SSS - 0019 0180  
 Stag - 0032  
 Staksonic - 0009  
 Standard - 0009 0037 0217 0556 0218 1037 0320  
 0374  
 Starlite - 0009 0180 0163 0037 0556 0264 0412  
 Stenway - 0282 0218  
 Stern - 0163 0305 0206 0259 0363 0264 0411 0435  
 Strato - 0037 0556 0264 0009  
 Studio Experience - 0843  
 Stylandia - 0217  
 Sunic Line - 0037 0556  
 Sunkai - 0321 0294 0355 0455 0218 0235 0610  
 0037 0556 0487 0531  
 Sunstar - 0371 0037 0556 0009 0579 0264  
 Sunwood - 0037 0556 0009  
 Superla - 0516 0216 0217  
 Supersonic - 0208 0556 0698 0264 0805  
 SuperTech - 0009 0216 0037 0556 0218  
 Superton - 0431  
 Supra - 0056 0178 0374 0009  
 Supre-Macy - 0046  
 Supreme - 0000  
 Susumu - 0218 0335 0287  
 Sutron - 0009  
 SVA - 0587 0748 0768 0865 0870 0871 0872  
 Swissline - 0247  
 Sydney - 0216 0217  
 Sylvania - 0020 0054 0186 0028 0030 0171 0381  
 Symphonic - 0171 0180 1904  
 Synco - 0000 0036 0060 0092 0093 0178 0451  
 Sysline - 0037 0556  
 Sytong - 0216

T+A - 0447  
Tacico - 0178 0179 0150 0092 0009  
Tactus - 0272  
Tai Yi - 0009 0150  
Taishan - 0009 0374 0817  
Tandberg - 0367 0411 0109 0337 0196 0362 0361  
0163  
Tandy - 0218 0072 0093 0217 0163 0247  
Targa - 0702  
Tashiko - 0036 0721 0150 0217 0650 0033 0146 0092  
0170 0032 0216 0359 0163 0363  
Tatung - 0003 0009 0036 0037 0556 0051 0072 0054  
00516 0060 0217 0154 0272 0156 0011 0629  
0621 0033 1908 1156 1756 1254  
TCL - 0727 0806 0826 0412 0698  
TCM - 0714  
Teac - 0009 0698 0037 0512 0264 0282 1437 0412  
1037 0418 0556 0455 0712 0544 0668 0686 0217  
0706 0721 0755 1909 0178 0171 0349 0431 0170  
0714 1932 1668 1913 1949 1724 1755  
TEC - 0217 0247 0009 0471 0335 0337 0259 0037  
0556 0361 0163  
Tech Line - 0037 0556 0668 1437 1668  
Techica - 0218  
Technema - 0320  
Technics - 0051 0250 0650  
TechniSat - 0655 0037 0556 0163  
Technol Ace - 0179  
Technosonic - 0037 0556  
Techwood 0003 0051 0056  
Tecnimagen 0556  
Teco - 0280 0009 0036 0051 0068 0092 0093 0178  
0218 0264 0653  
Tedelex - 0217 0418 0606 1537 0009 0706 0208 0698  
0587 0037 0284 0556 0431  
Teiron - 0009  
Tek - 0795  
Teknika - 0016 0054 0019 0092 0060 0056 0179 0180  
0186  
Teleavia - 0109 0343 0501 0287 0196 0399  
Telecor - 0037 0556 0163 0218 0217 0259 0284 0394  
Telefunken - 0056 0625 0074 0560 0702 0109 0587  
0335 0501 0698 0343 0712 0471 0498  
0820 0399 0287 0101 0262 0073 0196 0037  
0556 0486 0714  
Telefusion - 0037 0556  
Telegazi - 0037 0163 0259 0218 0264 0284 0556  
Telemeister - 0320 0037 0556  
Telesonic - 0037 0556  
Telestar - 0009 0037 0556 0579 0412  
Teletech - 0009 0037 0556 0668 0247 0337 1037 1668  
Teleton - 0036 0217 0186 0275 0206 0163 0349 0259  
0363  
Televideon - 0320 0163 0216  
Television - 0037 0556  
Televiso - 0400  
Telixa - 0102  
Temco - 0294  
Tempest - 0009 0037 0556 0264  
Tennessee - 0037 0556  
Tensai - 0104 0218 0320 0037 0556 0217 0294 0009  
0105 0374 0371 0377 0247 0715 0163  
Tenson - 0320 0009  
Tera - 0466 0030  
Tesla - 0037  
Tevion - 0519 0037 0556 0767 0648 0668 1137 0714 1037  
1668  
Texet - 0216 0217 0218 0374 0009  
Thomas - 1904  
Thomson - 0109 0625 0287 0560 0343 0501 0399 0471 0335  
0196 0198 0037 0556 0574 1447 0349  
Thorn - 0035 0108 0193 0037 0109 0072 0073 0225 0074  
0343 0104 0190 0361 0238 1505 0192 1010 0499  
0512 0535 0556 0011 0012 0335 0033 0359 0036  
0272 0045 0374 0070 0101 0356 0501  
Thorn-Ferguson - 0104 0108 0343 0109 0190 0192 0238  
0193 0361 0335 0499 0073 0035  
Tiane - 0093 0817  
TMK - 0056 0177 0178  
TNCi - 0017  
Tobishi - 0218  
Tobo - 0009 0264 0412 0748  
Tokai - 0072 0037 0556 0337 0668 0448 0163 0217 0374  
0009 1037 1668  
Tokaido - 1037  
Tokyo - 0216 0035 0448 0329 0303  
Tomashi - 0282 0218  
Tongguang - 0264 0412  
Tongtel - 0780 0587  
Tophouse - 0180  
Toshiba - 0035 0060 0009 0154 0508 0036 0156 0070 0093  
0243 0145 0102 0227 1508 0217 0264 0109 0381  
0412 0718 0195 0191 0618 0644 1916 0650 1908  
0821 0698 0037 1156 1256 1945 1656  
Tosonic - 0185  
Towada - 0349 0102 0217  
Toyoda - 0009 0371 0493 0264  
Trakton - 0009 0264 0217  
Trans Continens - 0668 0217 1037 0037 1668 0556 0486  
TRANS-continents - 0621  
Transonic - 0037 0698 0556 0712 0455 0587 0512 0264  
0418 0009 0858  
Transtec - 0216  
Triad - 0037 0556 0218  
Trical - 0157  
Trident - 0516 0217  
Tristar - 0264 0218 0193  
Triumph - 0177 0243 0516 0346 0556 0037  
Toschi - 0282  
Tuntex - 0009 0030 0092  
TVTEXT 95 - 0556  
Uher - 0320 0037 0556 0206 0303 0374 0418 0486 0370  
0259 0480  
Ultra - 0192  
Ultravox - 0087 0102 0374 0247 0216 0163 0037 0556  
Unic Line - 0037 0556 0473 0455 0349  
United - 0037 0556 0714 0715  
Universal - 0027 0037 0556  
Universum - 0037 0346 0074 0105 0104 0535 0195 0264  
0370 0473 0361 0247 0492 0480 0200 0418 0011  
0146 0512 0294 0036 0157 0032 0070 0163 0556  
0421 0411 0290 0327 0328 1505 1010 0668 0544

0349 0217 0501 0109 0362 0337 0177 0631 0554  
0009 1901 1037 1437 0170 1668  
Univox - 0037 0556 0337 0087 0163 0238  
Utax - 0163  
V7Videseven - 1755  
Vector Research - 0030  
Vestel - 0037 0163 0217 0556 0668 1037 1668  
Vexa - 0009 0037 0556  
Vibrant - 0272  
Victor - 0053 0653 0036 0250 0650  
Videocon - 0508  
Videologic - 0218 0216  
Videologique - 0216 0218 0217  
Videosat - 0247  
VideoSystem - 0037 0556  
Videotechnic - 0216 0217 0320 0374  
Videoton - 0356 0163 0431  
Vidikron - 0054 0102  
Vidtech - 0019 0036 0178  
Viking - 0046  
Viper - 0337  
Visiola - 0216  
Vision - 0032 0037 0320 0264 0556 0217  
Vistar - 0206 0361 0567  
Vizio - 627 502  
0030 1758 0178  
10178 11017  
Vortec - 0037 0556  
Voxson - 0087 0163 0178 0037 0556 0363 0418  
Waltham - 0217 0356 0418 0287 0385 0037 0556 0668  
0109 1037 0431 1668  
Wards - 0016 0165 0019 0179 0020 0021 0027 0028 0030  
0054 0056 0178 0866 1156  
Warumaia - 0374 0661  
Watson - 0037 0320 0556 0163 0218 0305 0579 0519 0394  
0009 0668 1037 1908 1437 1668  
Watt Radio - 0102 0544 0349 0163 0216  
Waycon - 0156  
Wega - 0036 0037 0556 0087  
Wegavox - 0009 0037 0556  
Weipai - 0009  
Welltech - 0714  
Weltblick - 0037 0556 0320 0217  
Welttech - 0284  
Weston - 0037 0556  
Wharfedale - 0037 0861 0519 0556  
White Westinghouse - 0037 0320 0186 0216 0556 0337  
0623 1909  
Windsor - 0668 1037 1668  
Windstar - 0282 0337  
Windy Sam - 0556  
Wintel - 0714  
Worldview - 0455  
Xenius - 0634 0661  
Xiahua - 0009 0264 0412 0698 0773 0779 0817  
Xianghai - 0009  
Xiangyang - 0264 0412  
Xihu - 0264 0412 0817  
Xinaghai - 0412  
Xingfu - 0009  
Xinghai - 0264

Xingyu - 0009  
Xinrisong - 0848 1910  
Xinsida - 0329  
XLogic - 0698 0860  
Xrypton - 0037 0556  
Xuelian - 0848 1910  
Yamaha - 0019 0650 0839 0030  
Yamishi - 0282 0455 0218 0037 0556 0217  
Yapshe - 0250  
Yingge - 0009  
Yokan - 0037 0556  
Yoko - 0037 0217 0264 0556 0218 0009 0431 0421 0370  
0305 0339 0216 0247  
Yongbao - 0848 1910  
Yonggu - 0009  
Yorx - 0218  
Youlanasi - 0817  
Yousida - 0009 0848 1910  
Yuhang - 0009  
Zanela - 0238  
Zanussi - 0206 0305 0363 0217  
Zenith - 0016 0017 0092 0178 1909  
Zenor - 0339  
Zhuhai - 0009 0374  
Zonda - 0003 0698 0779  
ZX - 0284 1908